

# **1911 SLIDE STOP - WILSON COMBAT .45 ACP SLIDE STOP, BLUE**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

## **Longueur Standard Préférée Par Les Tireurs De Combat**

Reproduction exacte de l'arrêt de glissière de longueur standard, le style et la longueur les plus appréciés par les tireurs de combat. Fabriqué en acier traité thermiquement et durci pour une durabilité accrue. La surface d'engagement de la goupille et de la lèvre usinée avec précision garantit un verrouillage positif de la glissière ouverte au dernier coup et un verrouillage plus serré avec des canons personnalisés.



## **Caractéristiques**

- Nom: [WILSON COMBAT .45 ACP SLIDE STOP, BLUE](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965102045
- N° fabr.: 102B
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Finition: Bronzé
- Modèle: Commander,Government,Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 874218000080

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière 1911 Wilson Combat .45 ACP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière 1911

## Wilson Combat .45 ACP

### Introduction

Merci d'avoir acheté l'arrêt de glissière 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plateforme 1911 Auto et est fabriqué à partir de matériaux durables pour garantir des performances à long terme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

### Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de bien comprendre le fonctionnement de votre arme à feu avant d'installer ou d'utiliser l'arrêt de glissière.
- Traitez toujours les armes à feu avec respect et suivez toutes les lois et réglementations applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'arrêt de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités, ne pas utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer l'arrêt de glissière.
- Ne tentez pas de modifier l'arrêt de glissière. Toute modification pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez l'arrêt de glissière uniquement avec les modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Assurezvous que l'arrêt de glissière est correctement engagé lors de l'utilisation pour éviter des libérations accidentelles.
- Évitez d'utiliser l'arrêt de glissière dans des conditions défavorables (par exemple, températures extrêmes, environnements humides) qui pourraient affecter ses performances.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Retirez l'arrêt de glissière existant si nécessaire en poussant la goupille depuis le côté droit du cadre.
- Insérez le nouvel arrêt de glissière dans le cadre, en veillant à ce que la goupille s'aligne avec le trou.
- Poussez la goupille en place depuis le côté droit jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncee.
- Vérifiez que l'arrêt de glissière fonctionne correctement en faisant manuellement fonctionner la glissière.

#### 2. Utilisation

- Lors du tir, l'arrêt de glissière s'engagera automatiquement après le dernier coup tiré.
- Pour libérer la glissière, appuyez sur l'arrêt de glissière avec votre pouce tout en tirant en arrière sur la glissière.
- Assurezvous toujours que la glissière est verrouillée en arrière avant de charger un nouveau chargeur.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas l'arrêt de glissière avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage disponibles dans votre région pour garantir une élimination appropriée.

### Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'arrêt de glissière 1911 de Wilson Combat. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)