

TYPE A RECOIL SPRING FOR TARGET (SOFTBALL) LOADS - WOLFF 11 LB. SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ajustez pour des charges légères, standard ou lourdes

Comme tous les ressorts Wolff, ceux pour le 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm sont les meilleurs, les plus fiables et les plus durables disponibles. Les ressorts préférés de la plupart des meilleurs fabricants du pays. Sauf indication contraire, tous les ressorts de recul sont fournis avec un ressort de percuteur à puissance supplémentaire qui maintient le bloc de percuteur en place et empêche le flottement du percuteur ; une amélioration recommandée par le pistoletier Bill Wilson. TYPE A - Pour les charges de cible (Softball) ont été initialement recommandés par le Major F. B. Conway, U.S.A. - M.T.U. Chaque fois que des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards sont utilisées, un ressort de recul plus léger est indispensable pour un fonctionnement correct ; cependant, ils NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC DES CHARGES STANDARD (HARDBALL). Le ressort Type A de 10 lb est le vieux favori (pour les charges réduites) et pour cette raison, nous le proposons également comme article unique (sans le ressort de percuteur à puissance supplémentaire).



Caractéristiques

- Nom: [WOLFF 11 LB. SPRING](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969419110
- N° fabr.: 41911
- Modèle: Government
- Poids en Livres: 11 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le ressort de recul TYPE A WOLFF 11 LB](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le ressort de recul TYPE A WOLFF 11 LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul TYPE A WOLFF 11 LB pour vos charges de cible (Softball). Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation correcte et sûre de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le ressort.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne mélangez pas les ressorts de différentes puissances ou types dans une même arme.
- Ne modifiez pas le ressort ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le ressort TYPE A avec des charges de cible (Softball) comme recommandé.
- Ne pas utiliser ce ressort avec des charges standard (Hardball) pour éviter des dysfonctionnements.
- Lorsque vous utilisez des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards, utilisez un ressort de recul plus léger pour un fonctionnement correct.
- Assurez-vous que le ressort de percuteur à puissance supplémentaire est installé pour maintenir le bloc de percuteur en place.
- Ne pas tenter de réparer ou de modifier le ressort vous-même. Contactez un professionnel qualifié si des réparations sont nécessaires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du ressort :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant toute manipulation.
- Retirez l'ancien ressort de recul conformément aux instructions du fabricant de votre arme.
- Installez le ressort de recul TYPE A WOLFF 11 LB en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation :

- Chargez votre arme uniquement avec les munitions appropriées pour le ressort TYPE A.
- Effectuez des tests de fonctionnement dans un environnement sûr pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement avec le nouveau ressort.
- Surveillez le fonctionnement de l'arme pendant l'utilisation pour détecter tout dysfonctionnement.

Instructions d'élimination

- Éliminez le ressort usé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le ressort dans des poubelles ordinaires ; recherchez des installations de recyclage ou de collecte appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre ressort de recul TYPE A WOLFF 11 LB. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr