


TYPE A RECOIL SPRING FOR TARGET (SOFTBALL) LOADS - WOLFF 15 LB. SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ajustez pour des charges légères, standard ou lourdes

Comme tous les ressorts Wolff, ceux pour le 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm sont les meilleurs, les plus fiables et les plus durables disponibles. Les ressorts préférés de la plupart des meilleurs fabricants du pays. Sauf indication contraire, tous les ressorts de recul sont fournis avec un ressort de percuteur à puissance supplémentaire qui maintient le bloc de percuteur en place et empêche le flottement du percuteur ; une amélioration recommandée par le pistoletier Bill Wilson. TYPE A - Pour les charges de cible (Softball) ont été initialement recommandés par le Major F. B. Conway, U.S.A. - M.T.U. Chaque fois que des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards sont utilisées, un ressort de recul plus léger est indispensable pour un fonctionnement correct ; cependant, ils NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC DES CHARGES STANDARD (HARDBALL). Le ressort Type A de 10 lb est le vieux favori (pour les charges réduites) et pour cette raison, nous le proposons également comme article unique (sans le ressort de percuteur à puissance supplémentaire).



Caractéristiques

- Nom: [WOLFF 15 LB. SPRING](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969419150
- N° fabr.: 41915
- Modèle: Government
- Poids en Livres: 15 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 226mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOUVREMENT TYPE A POUR CHARGES DE CIBLE \(SOFTBALL\) WOLFF 15 LB.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOUVREMENT TYPE A POUR CHARGES DE CIBLE (SOFTBALL) WOLFF 15 LB.

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recouvrement TYPE A pour charges de cible (softball) de Wolff. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre ressort de recouvrement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant pour promouvoir un fonctionnement sûr.
- Inspectez régulièrement le ressort de recouvrement pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Conservez le ressort de recouvrement dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations concernant le ressort de recouvrement, cessez son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le ressort de recouvrement TYPE A est spécifiquement conçu pour être utilisé avec des charges de cible (softball).
- Ne pas utiliser ce ressort de recouvrement avec des charges standard (hardball), car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des conditions dangereuses.
- Lorsque vous utilisez des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards, assurezvous que le ressort de recouvrement plus léger est installé pour un fonctionnement correct.
- Vérifiez toujours que le bloc de percuteur est bien en place pour éviter le flottement du percuteur.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation correcte du ressort de recouvrement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la glissière du cadre de l'arme à feu.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort de recouvrement et remplacezle par le ressort de recouvrement TYPE A.
- Assurezvous que le ressort de percuteur à puissance supplémentaire est également installé si applicable.
- Réassemblez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.

2. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de tir sûres lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Vérifiez régulièrement le ressort de recouvrement pour tout signe d'usure, surtout après une utilisation intensive.
- Si l'arme à feu ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et inspectez le ressort de recouvrement et d'autres composants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du ressort de recouvrement conformément aux règlements locaux concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le ressort de recouvrement dans les ordures ménagères ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Vous pouvez également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du ressort de recouvrement TYPE A pour charges de cible (softball). N'oubliez pas que la manipulation et l'entretien appropriés de votre arme à feu et de ses composants sont cruciaux pour votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr