

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Support Supérieur & Meilleure Alignement du Ressort

Les tiges de guide en acier durci de pleine longueur aident à prévenir le blocage du ressort et améliorent le cycle. Cela vous permet de conserver votre ensemble de recul d'origine intact et doit utiliser les ressorts de recul Wolff. Usinées à partir d'acier massif, polies, puis durcies.



Caractéristiques

- Nom: [WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969501000
- N° fabr.: 50100
- Modèle: 20,21
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 190mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Guide RECOIL pour GLOCK® WOLFF MODÈLE 20/21](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Guide RECOIL pour GLOCK® WOLFF MODÈLE 20/21

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de guide RECOIL pour votre GLOCK. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige de guide et remplacez-la si elle montre des signes d'usure.
- Soyez conscient des lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la tige de guide avec des ressorts autres que ceux recommandés par Wolff.
- Ne pas tenter de modifier ou de réparer la tige de guide vous-même.
- Toujours porter des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de votre arme.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la tige de guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez la glissière de votre GLOCK en suivant les instructions du fabricant.
- Retirez l'ancienne tige de guide et le ressort de recul.
- Installez la tige de guide RECOIL en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Remettez le ressort de recul Wolff en place, en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Réassemblez la glissière sur le cadre de l'arme.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de votre arme en effectuant quelques tirs dans un environnement sûr.
- Vérifiez que le cycle de l'arme fonctionne correctement après l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets d'équipement de sécurité.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute référence future.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits liés aux armes à feu. En suivant ces directives, vous contribuez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de choisir la tige de guide RECOIL pour GLOCK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr