


# **REM 700/722/725 & RUGER 77 BLITZSCHNELL STRIKER SPRINGS - WOLFF 32# FITS REMINGTON (SHORT) 700,722,725,40X (24#)**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Ressorts Percuteur](#)

## **Des temps de verrouillage plus rapides pour les carabines à verrou**

Améliore l'accélération du percuteur et peut aider à corriger les problèmes d'allumage. Fabriqué à partir d'un acier à ressort rond de haute qualité, traité thermiquement. Les extrémités sont fermées et meulées pour un siège plat. Les cotes sont déterminées en comprimant le ressort tel qu'il se trouve dans la culasse. L'installation de gâchettes personnalisées peut modifier les cotes. Poids d'usine indiqué en ( ).



## **Caractéristiques**

- Nom: [WOLFF 32# FITS REMINGTON \(SHORT\) 700,722,725,40X \(24#\)](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969634032
- N° fabr.: 63432
- Modèle: 725,722,700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 224mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts Percuteur REM 700/722/725 & RUGER 77 BLITZSCHNELL STRIKER SPRINGS WOLFF 32](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Ressorts Percuteur REM 700/722/725 & RUGER 77 BLITZSCHNELL STRIKER SPRINGS WOLFF 32

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Percuteur REM 700/722/725 & RUGER 77 BLITZSCHNELL STRIKER SPRINGS de WOLFF. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation appropriées pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu (Remington 700, 722, 725, 40X).
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et conformément aux lois et règlements locaux.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les ressorts percuteur pour détecter l'usure ou des dommages avant utilisation.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer des composants, y compris les ressorts percuteur.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager les ressorts ou l'arme à feu.
- Soyez conscient que l'installation de gâchettes personnalisées peut modifier les performances et les cotes des ressorts percuteur.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne modifiez jamais les ressorts ou ne les utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté et tout autre outil recommandé par le fabricant de votre arme à feu.

### 2. Étapes d'Installation :

- Confirmez que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la culasse de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort percuteur existant de l'assemblage de la culasse.
- Inspectez l'assemblage de la culasse pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Installez le nouveau ressort percuteur WOLFF en suivant ces étapes :
  - Alignez le ressort avec l'assemblage de la culasse.
  - Comprimez doucement le ressort et assurezvous qu'il est bien en place.
  - Remettez en place les composants de retenue, en vous assurant qu'ils sont sécurisés.
- Réinstallez la culasse dans l'arme à feu, en vous assurant qu'elle fonctionne correctement.

### 3. Test :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le percuteur fonctionne correctement.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout ressort ancien ou endommagé de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les ressorts dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute assistance ou demande concernant des préoccupations de sécurité, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des Ressorts Percuteur REM 700/722/725 & RUGER 77 BLITZSCHNELL STRIKER SPRINGS. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)