

USR, Universal Shooting Rest

The USR or Universal Shooting Rest is designed to be an alternate, or replacement, shooting rest for any BOG-POG® shooting stick. The USR will provide the very same 360° head rotation that your original USR offered. Switcheroo® Shooting System compatible, it is designed to fit very snug into the center hole of the shooting stick's head for no wobble performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG USR, Universal Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000022
- Mfr. No.: 735538
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 155mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 729806355380

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [English: BOG USR Universal Shooting Rest Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG USR, Soporte de Tiro Universal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej](#)
- [Suomi: BOG USR, Universal Shooting Rest Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG USR, Universal Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den BOG USR, Universal Shooting Rest

Einleitung

Herzlich willkommen! Der BOG USR, Universal Shooting Rest, ist ein vielseitiges Produkt, das als Schießstütze für den BOGPOG® Schießstock konzipiert wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Schießstock geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Universal Shooting Rest auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass du die Anleitung zur Verwendung und Installation befolgst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den BOG USR nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Achte darauf, dass der Schießstock stabil aufgestellt ist, bevor du den Universal Shooting Rest verwendest.
- Vermeide es, den Rest bei starkem Wind oder widrigen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Halte während des Schießens immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Vergewissere dich, dass der Universal Shooting Rest sicher im zentralen Loch des Schießstocks sitzt, um Wackeln zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entferne den BOG USR vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe den Universal Shooting Rest auf sichtbare Schäden.
- Setze den BOG USR in das zentrale Loch des BOGPOG® Schießstocks ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Überprüfe die 360° Kopfdrotation, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert.

2. Verwendung

- Positioniere den Universal Shooting Rest so, dass er eine stabile Unterstützung für dein Gewehr bietet.
- Stelle sicher, dass du die richtige Höhe und den richtigen Winkel für deine Schießposition einstellst.
- Achte während des Schießens darauf, dass der Rest nicht verrutscht oder wackelt.
- Nach dem Schießen entferne den BOG USR vorsichtig und lagere ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Stelle sicher, dass alle Teile des BOG USR sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Wir danken dir für den Kauf des BOG USR, Universal Shooting Rest und wünschen dir viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

BOG USR Universal Shooting Rest Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG USR Universal Shooting Rest. This product is designed to provide a stable and reliable shooting platform, compatible with any BOGPOG® shooting stick. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe usage of the BOG USR by following all instructions. This product complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight limit of the shooting rest. Check the specifications provided by the manufacturer.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the product for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- **Use on Stable Ground:** Ensure that the shooting rest is placed on a flat, stable surface to prevent tipping.
- **Proper Alignment:** Ensure that the shooting stick is properly aligned with the shooting rest to avoid instability.
- **Avoid Distractions:** When using the shooting rest, ensure that you are focused and free from distractions to maintain safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your shooting stick is compatible with the BOG USR.
- Align the BOG USR with the center hole of the shooting stick's head.
- Push the BOG USR firmly into place until it fits snugly. Ensure there is no wobble.

2. Usage:

- Position the shooting rest at the desired height and angle for your shooting position.
- Securely place your firearm on the rest, ensuring it is stable.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when adjusting the rest or preparing to shoot.
- After use, remove the firearm from the shooting rest and store both items safely.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the BOG USR in accordance with local regulations regarding plastic and metal products.
- **Recycling:** If possible, recycle the materials used in the product. Check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG USR Universal Shooting Rest, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the BOG USR Universal Shooting Rest!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG USR, Soporte de Tiro Universal

Introducción

Gracias por elegir el BOG USR, Soporte de Tiro Universal. Este producto está diseñado para ofrecer un soporte de tiro alternativo o de reemplazo para cualquier palo de tiro BOGPOG®. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si las partes no están en su lugar.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el área de uso libre de obstáculos y peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el soporte esté bien colocado y estable antes de usarlo. Un soporte inestable puede causar accidentes.
- **Rotación:** La cabeza del soporte permite una rotación de 360°. Asegúrate de que esté bien fijada antes de realizar cualquier disparo.
- **Compatibilidad:** Este soporte es compatible con el sistema de tiro Switcheroo®. Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles para evitar fallos.
- **Supervisión:** Si usas el soporte en un entorno donde hay otros, asegúrate de que todos estén a una distancia segura durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el soporte de su embalaje.
- Asegúrate de que el agujero central de la cabeza del palo de tiro esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el BOG USR en el agujero central del palo de tiro BOGPOG® hasta que encaje de manera segura.
- Verifica que el soporte esté firmemente colocado y que no haya movimiento.

2. Uso:

- Ajusta la posición del soporte según tus necesidades de tiro.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de realizar cualquier disparo.
- Realiza disparos con precaución, asegurándote de que el soporte no se mueva durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG USR, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta a tu distribuidor o revisa la información disponible en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del BOG USR, Soporte de Tiro Universal. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es fundamental estar siempre atento a las condiciones de uso.

Guide de Sécurité pour le BOG USR, Universal Shooting Rest

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG USR, Universal Shooting Rest. Ce support de tir est conçu pour offrir une expérience de tir stable et fiable. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le BOG USR est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le support.
- Utilisez le produit sur une surface stable et plane pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du BOG USR :

- Retirez le BOG USR de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Fixez le BOG USR au trou central de la tête du bâton de tir en vous assurant qu'il est bien en place.
- Assurez-vous que le mécanisme de rotation fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation du BOG USR :

- Placez votre arme sur le support en vous assurant qu'elle est bien stabilisée.
- Ajustez la rotation de la tête à 360° selon vos besoins.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme du support et rangez le BOG USR dans un endroit sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le BOG USR n'est plus utilisable, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte de déchets électroniques ou de produits en plastique dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du BOG USR, veuillez contacter le service clientèle de BOG. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre demande.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez profiter de votre BOG USR, Universal Shooting Rest en toute sécurité. Restez vigilant et informé pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG USR, Universal Shooting Rest

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG USR, Universal Shooting Rest. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto di tiro stabile e sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il BOG USR in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.
- Assicurati che il supporto di tiro sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare il supporto di tiro oltre le specifiche raccomandate.
- Verifica che il sistema di montaggio sia sicuro prima di ogni utilizzo.
- Non lasciare mai il supporto di tiro incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il BOG USR dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Posiziona il supporto di tiro su una superficie piana e stabile.
- Inserisci il BOG USR nel foro centrale della testa del bastone da tiro BOGPOG®.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e non si muova.

2. Uso:

- Regola l'angolo della testa del supporto per ottenere la posizione di tiro desiderata.
- Assicurati che il fucile o l'arma sia fissato in modo sicuro prima di iniziare a mirare.
- Mantieni sempre una buona postura e un controllo adeguato durante l'uso.
- Dopo l'uso, rimuovi l'arma dal supporto e riponi il BOG USR in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il BOG USR, Universal Shooting Rest. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń ciała lub mienia.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podpórki przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelectwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania podpórki w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Nie przeciążaj podpórki, stosując ją z cięższymi niż zalecane sprzętem.
- Zawsze upewnij się, że podpórka jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie części zestawu.
- Włóż głowicę podpórki w centralny otwór kijka strzeleckiego BOGPOG®.
- Sprawdź, czy głowica jest pewnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Ustaw podpórkę na stabilnym podłożu.
- Użyj funkcji 360° rotacji głowicy, aby dostosować kąt strzelania.
- Podczas strzelania, zawsze trzymaj ręce z dala od lufy i nie kieruj broni w stronę innych osób.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest zabezpieczona i nie ma w niej amunicji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest produkt.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń ze strzelectwem!

BOG USR, Universal Shooting Rest Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG USR, Universal Shooting Rest tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ampumaalustaksi, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuisen valvontaa ole.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että ampumatuki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Älä ylitä tuotteen suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen käyttöä tuulisissa tai epävakaisissa sääolosuhteissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta BOG USR tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että ampumatuki on kunnolla kiinnitetty pään keskireikään.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä pään kiertoliikettä tarpeen mukaan. USR tarjoaa 360° kiertoliikkeen.
- Varmista, että ampumatuki on tasapainossa ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, kuten metalli ja muovi, asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että nuoret käyttäjät ovat aikuisen valvonnassa.
- Tuotteen käytössä noudatettavat turvallisuusohjeet ovat äärimmäisen tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja käytät BOG USR, Universal Shooting Rest tuotetta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BOG USR, Universal Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG USR, Universal Shooting Rest. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftig vind eller regn).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att ingen person eller djur befinner sig i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att allt finns med.
- Följ monteringsanvisningarna i produktens manual.
- Se till att huvudrotationen är korrekt justerad innan användning.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden och vinkeln på skjutpinnen för att passa dina behov.
- Lås fast alla justeringar innan du börjar skjuta.

3. Efter användning:

- Rengör produkten från smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta din lokala avfallshantering för råd om hur den ska kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du bidrar till en säker användning av BOG USR, Universal Shooting Rest. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG USR, Universal Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG USR, Universal Shooting Rest. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečný základ pro střelbu. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován na vašem BOGPOG® střeleckém stojanu.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený a zda všechny části správně fungují.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Při používání výrobku se vyhněte jakékoli manipulaci se zbraní, pokud je výrobek v pohybu nebo je nastaven na střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné části výrobku.
- Umístěte USR do středového otvoru hlavy vašeho BOGPOG® střeleckého stojanu.
- Ujistěte se, že je USR pevně a bezpečně usazen.
- Zkontrolujte, zda je hlava střeleckého stojanu schopna rotace o 360° bez jakýchkoli překážek.

2. Použití

- Před zahájením střelby si ověřte, že je vše správně nastaveno.
- Použijte výrobek k podpoře vaší zbraně během střelby, zajistěte stabilitu a přesnost.
- Po dokončení střelby vždy odstraňte zbraň z výrobku a ujistěte se, že je zbraň bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej v souladu s místními ekologickými normami.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání BOG USR, Universal Shooting Rest. Bezpečnost je na prvním místě, a proto je důležité řídit se těmito pokyny.