

Clay Launcher

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

Le lanceur de clays Caldwell® est conçu pour offrir des heures de divertissement de tir. Sa conception monobloc est simple à utiliser et permet à tout le monde de lancer des cibles en argile. Il suffit d'insérer la cible en argile et de la lancer pour voir la cible s'envoler. Construction en plastique moulé durable.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Clay Launcher](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1000214
- N° fabr.: 505501
- Couleur: Vert
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 157mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 487mm
- UPC: 661120055013

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell

Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de clays Caldwell®. Ce produit est conçu pour offrir des heures de divertissement de tir. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du lanceur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le lanceur est utilisé dans un environnement sûr, dégagé de toute personne non impliquée dans l'activité de tir.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près du lanceur.
- Vérifiez régulièrement l'état du lanceur pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le lanceur de clays; des modifications peuvent entraîner des risques de sécurité.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des cibles en argile conçues pour le lanceur.
- Ne placez jamais vos mains ou votre visage près de la zone de lancement lors de l'utilisation.
- Vérifiez que la zone de tir est dégagée avant de lancer.
- Ne tirez pas sur des cibles qui sont trop proches du lanceur.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le lanceur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Choisissez un emplacement approprié pour le lanceur, loin des personnes et des animaux.
2. Placez le lanceur sur une surface stable et plane.
3. Assurez-vous que le lanceur est correctement assemblé selon les instructions fournies.

Utilisation

1. Insérez la cible en argile dans le lanceur.
2. Reculez à une distance sécuritaire.
3. Actionnez le lanceur pour lancer la cible.
4. Observez la cible en vol et préparez-vous à tirer lorsque cela est sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le lanceur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le lanceur est endommagé, contactez les autorités locales pour connaître les options de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main lors de votre appel.

En suivant ces consignes de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre lanceur de clays Caldwell tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr