

Clay Launcher - Clay Launcher Doubles Thrower

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

Le lanceur de cibles en argile Caldwell® est conçu pour offrir des heures de divertissement de tir. Sa conception monobloc est simple à utiliser et permet à tout le monde de lancer des cibles en argile. Il suffit d'insérer la cible en argile et de la projeter pour l'envoyer voler. Construction en plastique moulé durable.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Clay Launcher Doubles Thrower](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1000215
- N° fabr.: 505502
- Couleur: Vert/Noir
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 264mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 781mm
- UPC: 661120055020

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de sécurité pour le lanceur de cibles en argile Caldwell®](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de sécurité pour le lanceur de cibles en argile Caldwell®

Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de cibles en argile Caldwell®. Ce produit est conçu pour offrir des heures de divertissement et de pratique de tir. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable. Ce manuel fournit des directives de sécurité, des précautions spécifiques et des instructions d'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le lanceur est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lanceur sans surveillance.
- Ne dirigez jamais le lanceur vers des personnes, des animaux ou des objets non ciblés.
- Vérifiez régulièrement l'état du lanceur pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des cibles en argile conçues pour être utilisées avec ce lanceur.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le lanceur pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Ne chargez pas le lanceur lorsque quelqu'un se trouve dans la zone de tir.
- Ne tentez pas de récupérer des cibles en argile avant qu'elles ne soient complètement arrêtées.
- Évitez d'utiliser le lanceur dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Déballez soigneusement le lanceur de cibles en argile Caldwell®.
- Placez le lanceur sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que le lanceur est orienté dans une direction sécuritaire.

2. Utilisation

- Insérez une cible en argile dans le lanceur.
- Tenez fermement le lanceur avec une main sur la poignée.
- Avec l'autre main, tirez le bras de lancement vers l'arrière.
- Relâchez le bras de lancement pour projeter la cible.
- Après le tir, attendez que la cible soit complètement tombée avant de vous approcher.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le lanceur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques.
- Si le lanceur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lanceur de cibles en argile Caldwell®, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurezvous d'avoir votre numéro de modèle à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre lanceur de cibles en argile Caldwell® tout en garantissant la sécurité de vousmême et des autres. Merci de votre attention et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr