

Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod - Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, 22 cal

Tired of bending or breaking your small diameter cleaning rods? The answer is here: Tipton's® MAX Force™ Cleaning Rod. Tipton has created a cleaning rod with a patent pending sliding handle. Now you can put the force you need right next to the bottle neck section you need it applied to. The sliding handle still allows the rod to rotate freely even while clamped down.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, 22 cal
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000983
- Mfr. No.: 658539
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 661120585398

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod](#)
- [English: Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza MAX Force™ de Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod](#)
- [Norsk: Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Max Force Carbon Fiber](#)
- [Suomi: Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod! Dieser Reinigungsstab wurde speziell entwickelt, um dir eine effektive und sichere Reinigung deiner Waffen zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Kaliber geeignet ist (22 Caliber, .223.224).
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide übermäßigen Druck auf den Reinigungsstab, um ein Biegen oder Brechen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der gleitende Griff während der Anwendung frei rotieren kann, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende Schutzhandschuhe, wenn du mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien arbeitest.
- Reinige den Reinigungsstab nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass der Reinigungsstab vollständig trocken und sauber ist.
2. Setze den Reinigungsstab vorsichtig in das Gewehr ein, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

• Verwendung:

1. Halte den Reinigungsstab am gleitenden Griff und wende die benötigte Kraft direkt neben dem Flaschenhalsbereich an.
2. Lasse den Stab frei rotieren, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.
3. Ziehe den Reinigungsstab langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um Ablagerungen zu entfernen.

• Nach der Verwendung:

1. Reinige den Reinigungsstab gründlich mit warmem Wasser und milder Seife.
2. Trockne den Reinigungsstab vollständig ab, bevor du ihn lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Reinigungsstab gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe vorhanden sind, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. This product is designed to provide effective cleaning for your firearms while ensuring safety during use. Please follow the safety instructions outlined in this guide to ensure a safe and efficient cleaning experience.

General Safety Guidelines

- Always handle cleaning rods with care to avoid injury.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cleaning rod before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the cleaning rod for purposes other than intended cleaning of firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the cleaning rod.
- Follow all local and national laws regarding firearm cleaning and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sliding handle is securely attached before use to prevent accidents.
- Avoid applying excessive force that could damage the cleaning rod or cause injury.
- Use the cleaning rod in a well-ventilated area to prevent inhalation of any cleaning solvents or residues.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and eye protection, when using cleaning solvents.
- Store the cleaning rod in a safe and dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including cleaning solvents, patches, and brushes.

2. Attaching the Sliding Handle:

- Slide the handle onto the cleaning rod until it clicks into place.
- Ensure that the handle is secure and can rotate freely.

3. Using the Cleaning Rod:

- Insert the cleaning rod into the barrel of the firearm gently.
- Apply the necessary force using the sliding handle to clean the barrel effectively.
- Rotate the rod as needed to ensure thorough cleaning.
- Remove the cleaning rod after use and clean it according to the manufacturer's instructions.

4. Post-Cleaning:

- Inspect the cleaning rod for any damage after use.
- Store the cleaning rod in a safe location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning solvents and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cleaning rod in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your cleaning experience with the Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza MAX Force™ de Tipton

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Limpieza MAX Force™ de Tipton. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de armas de fuego de pequeño diámetro, específicamente para calibres .22. La varilla de limpieza está equipada con un mango deslizante en trámite de patente, lo que permite un uso seguro y eficaz. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Utiliza la varilla solo para el propósito previsto: limpieza de armas de fuego de calibre .22.
- Inspecciona la varilla antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañada.
- Si la varilla presenta alguna señal de daño, no la uses y contacta al fabricante.
- Almacena la varilla en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de protección al limpiar tu arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques fuerza excesiva al limpiar; el diseño de la varilla está optimizado para un uso seguro.
- Evita el contacto con sustancias químicas peligrosas o inadecuadas durante la limpieza.
- Si sientes que la varilla se está atascando, detente inmediatamente y revisa la situación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar, incluyendo la varilla de limpieza, parches y solventes de limpieza adecuados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Uso de la Varilla:

- Inserta la varilla en el cañón del arma desde la parte trasera hacia la parte delantera.
- Usa el mango deslizante para aplicar la fuerza necesaria en el área del cuello de botella de la varilla.
- Gira la varilla suavemente mientras limpias para asegurar una limpieza completa.
- Retira la varilla con cuidado al finalizar.

3. Mantenimiento:

- Limpia la varilla después de cada uso con un paño seco.
- Almacena la varilla en su funda o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la varilla de limpieza, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas.
- No arrojes la varilla en la basura común; busca opciones de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante. Es importante que tengas a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de limpieza segura y eficaz con tu Varilla de Limpieza MAX Force™ de Tipton.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. Questo strumento è progettato per facilitare la pulizia delle armi a fuoco con calibro .22. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi l'asta di pulizia.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare rotture.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Evita di utilizzare il prodotto con sostanze chimiche aggressive o solventi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e sicura.
- Rimuovi eventuali accessori o parti che potrebbero ostacolare l'uso dell'asta di pulizia.

2. Utilizzo:

- Inserisci l'asta di pulizia nell'arma attraverso l'apertura del calcio o della canna.
- Utilizza il manico scorrevole per applicare la forza necessaria vicino al collo della bottiglia.
- Ruota l'asta liberamente mentre la utilizzi per una pulizia efficace.

3. Manutenzione:

- Pulisci l'asta di pulizia dopo ogni utilizzo con un panno asciutto.
- Conserva l'asta in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per la disposizione dei materiali in fibra di carbonio.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore attraverso i canali ufficiali.

Si consiglia di controllare periodicamente eventuali aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto tramite il portale Safety Gate dell'Unione Europea. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità.

Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. Dette produktet er designet for å gi effektiv rengjøring av dine skytevåpen samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid rengjøringsstengene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold rengjøringsstangen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser rengjøringsstangen før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk ikke rengjøringsstangen til andre formål enn rengjøring av skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning før du bruker rengjøringsstangen.
- Følg alle lokale og nasjonale lover angående rengjøring og vedlikehold av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at det glidende håndtaket er sikkert festet før bruk for å forhindre ulykker.
- Unngå å påføre overdreven kraft som kan skade rengjøringsstangen eller forårsake skade.
- Bruk rengjøringsstangen i et godt ventilert område for å unngå innånding av rengjøringsmidler eller rester.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og øyebeskyttelse, når du bruker rengjøringsmidler.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt og tørt sted når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at ditt skytevåpen er helt uladet og peker i en trygg retning.
- Samle alt nødvendig rengjøringsutstyr, inkludert rengjøringsmidler, lapper og børster.

2. Feste det glidende håndtaket:

- Skyv håndtaket på rengjøringsstangen til det klikker på plass.
- Sørg for at håndtaket er sikkert og kan rotere fritt.

3. Bruke rengjøringsstangen:

- Sett rengjøringsstangen forsiktig inn i løpet av skytevåpenet.
- Påfør nødvendig kraft ved hjelp av det glidende håndtaket for å rengjøre løpet effektivt.
- Rotér stangen etter behov for å sikre grundig rengjøring.
- Fjern rengjøringsstangen etter bruk og rengjør den i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser rengjøringsstangen for eventuell skade etter bruk.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle rengjøringsmidler og materialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke rengjøringsstangen i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt rengjøringsopplevelsen med Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Max Force Carbon Fiber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pręta czyszczącego Tipton Max Force Carbon Fiber. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby korzystać z produktu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pręta czyszczącego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan pręta czyszczącego przed użyciem. W przypadku uszkodzeń, nie używaj go.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Nie używaj pręta czyszczącego w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zastosuj siłę równomiernie i nie przekraczaj zalecanej siły, aby uniknąć uszkodzeń pręta.
- Przechowuj pręt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie stosuj pręta czyszczącego w przypadku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub pęknięć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia broni.
- Sprawdź, czy pręt czyszczący jest czysty i w dobrym stanie.

2. Użycie pręta czyszczącego:

- Wsuń pręt czyszczący do lufy broni, upewniając się, że jest on odpowiedni dla kal. 22 (.223.224).
- Użyj przesuwanego uchwyty, aby dostosować siłę do potrzeb czyszczenia.
- Obracaj pręt w sposób kontrolowany, aby usunąć zanieczyszczenia.

3. Po zakończeniu czyszczenia:

- Dokładnie oczyść pręt czyszczący z resztek brudu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj pręt w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pręt czyszczący zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pręta czyszczącego do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów kompozytowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pręta czyszczącego, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z pręta czyszczącego Tipton Max Force Carbon Fiber. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja turvallinen puhdistuskokemus aseiden huoltoon. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä puhdistusvarsia vain niiden tarkoitetuissa sovelluksissa. Älä käytä niitä muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että puhdistusvarsi on oikean kaliiperin mukainen aseellesi (22 cal).
- Älä käytä liikaa voimaa, kun käytät puhdistusvarsia. Liukukahva mahdollistaa voiman kohdistamisen tarkasti, joten vältä tarpeetonta vääntöä.
- Pidä puhdistusvarsi poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puhdistusvarsi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Kiinnitä puhdistusvarsi aseeseen varovasti, varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että liukukahva toimii moitteettomasti ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta puhdistusvarsi aseeseen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä liukukahvaa voiman kohdistamiseen tarkasti puhdistettavan alueen kohdalla.
- Anna varren pyöriä vapaasti, vaikka se olisi puristettuna. Tämä estää vääntymisen tai rikkoutumisen.
- Puhdista ase aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti muoviosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Tuotteen turvallisuus

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään EU:n yleiset tuoteturvallisuusvaatimukset. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja varotoimia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden, ilmoita siitä asianomaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. Denna rengöringsstav är designad för att ge en effektiv och säker rengöring av dina vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstaven i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera rengöringsstaven för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevant myndighet.
- Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp under rengöring.
- Undvik att applicera för mycket kraft på rengöringsstaven för att förhindra böjning eller brott.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, det vill säga rengöring av vapen med kaliber 22.
- Kontrollera att den glidande handtaget fungerar korrekt innan användning.
- Håll rengöringsstaven ren och fri från smuts för att säkerställa effektivitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapen är avlägsnat från ammunition och är i ett säkert tillstånd innan rengöring.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive rengöringsmedel och klutar.

2. Användning av rengöringsstaven:

- Fäst det önskade rengöringsmedlet på rengöringsstaven.
- Sätt in rengöringsstaven i mynningen på vapnet.
- Använd det glidande handtaget för att applicera kraft nära flaskhalsen. Detta gör det möjligt för staven att rotera fritt under rengöring.
- Utför rengöringen med en jämn och kontrollerad rörelse.

3. Avsluta rengöringen:

- Ta bort rengöringsstaven efter att rengöringen är klar.
- Rengör staven med en ren klut och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella använda rengöringsmedel och material enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Förvara rengöringsstaven på en torr och säker plats för att förlänga dess livslängd.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod på ett säkert sätt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění vašich zbraní a zajistil jejich optimální výkon. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které je určen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání čistící tyče dbejte na to, aby nedošlo k ohnutí nebo zlomení tyče.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození tyče nebo zbraně.
- Při aplikaci síly používejte posuvnou rukojeť, abyste zajistili správné umístění síly.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Připravte si čistící prostředky, které budete potřebovat.

2. Použití:

- Vložte čistící tyč do hlavní zbraně.
- Uchopte posuvnou rukojeť a nastavte ji na požadovanou pozici.
- Pomalu a opatrně pohybujte tyčí tam a zpět, aby došlo k efektivnímu čištění.
- Po dokončení čištění tyč vyjměte a zkontrolujte, zda je zbraň v pořádku.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte tyč a uložte ji na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte tyč na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je tyč poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na vašeho prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.