

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 243 / 6mm Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Rifle Bronze Bore Brush 243 / 6mm Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001061
- N° fabr.: 244510
- Calibre: 243 Caliber
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120445104

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour le nettoyage de votre arme à feu. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir votre arme en bon état. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze Tipton conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas la brosse à proximité de la chaleur ou de sources d'humidité.
- Respectez les réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme à feu.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon de l'arme. Utilisez un mouvement doux et contrôlé.
- Évitez d'utiliser la brosse si vous constatez des signes de dommage ou d'usure.
- N'utilisez pas la brosse avec des produits chimiques non recommandés pour le nettoyage des armes à feu.
- Lavez-vous les mains après avoir utilisé la brosse pour éviter tout contact avec des résidus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton et des produits de nettoyage appropriés.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient en douceur pour éliminer les dépôts.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Après utilisation :

- Vérifiez que le canon est propre et exempt de résidus.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse en bronze Tipton dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, suivez les directives locales pour le recyclage des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Tipton ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle de votre produit à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze Tipton. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr