

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001066
- N° fabr.: 244550
- Calibre: 338 Caliber
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120445500

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir vos armes à feu de manière efficace et sécuritaire. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation appropriée et sécurisée de votre brosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse de nettoyage conformément aux instructions fournies.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non appropriées qui pourraient endommager le produit ou votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage et un chiffon.

2. Utilisation de la Brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites glisser la brosse lentement dans le canon, puis retirezla.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant approprié et laissezla sécher.

3. Stockage

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des équipements de nettoyage d'armes à feu.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacezla immédiatement pour garantir une sécurité optimale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser la brosse de nettoyage Tipton de manière sécuritaire et efficace. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous référer aux instructions du fabricant et aux lignes directrices de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr