

# Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001072
- N° fabr.: 698306
- Calibre: 17 Caliber
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120983064

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil, 3 pk](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil, 3 pk

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer vos armes à feu en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de fusils.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Remplacezla si elle est endommagée ou usée.
- Ne combinez pas ce produit avec d'autres produits chimiques non recommandés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter tout éclat ou projection.
- Utilisez toujours la brosse dans un environnement bien ventilé.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Appliquez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon après utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en nylon Tipton, un solvant de nettoyage approprié et des gants de protection.

### 2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon du fusil.
- Appliquez un solvant de nettoyage si nécessaire.
- Faites glisser la brosse lentement et uniformément à travers le canon.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

### 3. Nettoyage de la brosse :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau et du savon doux.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le compost ou les déchets recyclables.
- Disposez de la brosse conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Consultez votre déchetterie locale pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits en plastique.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'Union Européenne.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil en toute confiance et sécurité. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)