

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Tipton Rifle Nylon Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses de nettoyage en nylon Tipton sont essentielles pour tous tes besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton Rifle Nylon Bore Brush 22 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001073
- N° fabr.: 749051
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120490517

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en nylon Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir vos armes à feu de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la brosse est utilisée uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Ne laissez jamais la brosse à portée des enfants.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon de l'arme.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez vos armes à feu.
- Manipulez la brosse avec soin pour éviter de vous blesser.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec des mains humides ou mouillées.
- Ne combinez pas la brosse avec des produits chimiques non recommandés pour le nettoyage des armes à feu.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sécurisé après utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires (brosse, solvant de nettoyage, chiffon, etc.).

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient pour nettoyer les résidus.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; si elle ne passe pas facilement, arrêtezvous et vérifiez.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Rincez abondamment et laissez sécher à l'air libre.

4. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec, loin de l'humidité et des enfants.
- Évitez de stocker la brosse dans des conditions extrêmes de température.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le recyclage.
- Éliminez la brosse usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacezla immédiatement pour garantir un nettoyage efficace.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de garder la preuve d'achat à portée de main pour toute demande d'assistance.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits de nettoyage pour armes à feu. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace. Merci d'utiliser la brosse de nettoyage en nylon Tipton.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr