

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour canons sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001078
- N° fabr.: 125012
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120250128

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canons. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant le nettoyage des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons de calibre 30 et 32.
- Ne jamais utiliser la brosse sur des surfaces chaudes ou enflammées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages au canon.
- Ne laissez jamais la brosse dans le canon après utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris des solutions de nettoyage appropriées.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon en veillant à ce qu'elle soit bien alignée.
- Faites tourner la brosse avec un mouvement doux et régulier pour éliminer les résidus.
- Retirez la brosse lentement pour éviter de rayer le canon.

3. Nettoyage après utilisation :

- Nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et du savon doux pour enlever les résidus.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en plastique.
- Si la brosse est endommagée, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Conclusion

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en nylon Tipton pour canons. Merci de votre attention à ces instructions et pour votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr