

# **Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'arme à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001088
- N° fabr.: 507040
- Calibre: 25 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120070405

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton, 25 Calibre. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes, des précautions à prendre lors de l'utilisation et des informations sur la façon de vous débarrasser de ce produit de manière appropriée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, qui est le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser la brosse si elle est endommagée ou si les poils sont usés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les éclaboussures de solvant ou de débris.
- Ne pas utiliser la brosse sur une arme chargée. Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la brosse ou l'arme.
- Toujours nettoyer dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez les matériaux nécessaires : la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et un chiffon propre.

### 2. Utilisation de la Brosse :

- Appliquez une petite quantité de solvant sur la brosse.
- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient pour enlever les résidus de poudre et de saleté.
- Retirez la brosse et nettoyez le canon avec un chiffon propre.

### 3. Après Utilisation :

- Nettoyez la brosse avec un solvant et laissezla sécher complètement.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans l'environnement.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si la brosse est usée ou endommagée, placezla dans un sac en plastique et jetezla dans une poubelle appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)