

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 32 Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Handgun Bronze Bore Brush 32 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001089
- N° fabr.: 892661
- Calibre: 32 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120926610

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush. Ce produit est essentiel pour le nettoyage de vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la brosse sur des surfaces qui ne sont pas conçues pour le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de vos armes à feu.
- Ne jamais diriger la brosse vers vous ou vers d'autres personnes.
- Évitez d'utiliser la brosse sur une arme chargée. Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon ; utilisez une pression douce et contrôlée.
- Gardez la zone de travail bien ventilée pour éviter l'accumulation de produits chimiques de nettoyage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et produits de nettoyage nécessaires.

2. Utilisation de la brosse:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Déplacez la brosse lentement et avec précaution à l'intérieur du canon.
- Effectuez plusieurs passages pour un nettoyage efficace.
- Retirez la brosse en la faisant glisser hors du canon.

3. Nettoyage de la brosse:

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau chaude pour enlever les résidus de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Éliminez la brosse en bronze conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si vous avez des doutes sur la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr