

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001094
- N° fabr.: 141054
- Calibre: 475 Caliber
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120410546

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Handgun](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Handgun

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Handgun. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer vos armes à feu en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de la brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux.
- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne jamais diriger la brosse ou l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris qui pourraient être projetés lors du nettoyage.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage avec d'autres produits chimiques non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la brosse Tipton pour le nettoyage de calibres de 476 et 480.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces sensibles ou finies qui pourraient être rayées.
- Ne laissez pas la brosse à la portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage approprié et un chiffon.

2. Utilisation:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites tourner la brosse tout en la poussant doucement à travers le canon.
- Retirez la brosse et nettoyezla régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus.

3. Nettoyage:

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant approprié et laissezla sécher à l'air.
- Conservez la brosse dans un endroit sec et propre.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les règlements locaux concernant l'élimination des produits en métal et suivezles.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacezla par un nouveau produit pour garantir la sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurezvous de suivre les recommandations de sécurité énoncées dans ce guide pour une expérience de nettoyage sécurisée et efficace.

Merci d'avoir choisi la Brosse en Bronze Tipton Handgun. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir un nettoyage efficace et sécurisé de vos armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr