

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 10 Guage , 3 pk

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Shotgun Bronze Bore Brush 10 Guage , 3 pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001095
- N° fabr.: 662575
- Calibre: 10 Gauge
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120625759

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze bore Tipton Shotgun. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu propres et en bon état. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours utiliser la brosse en bronze bore Tipton dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la brosse et n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez la brosse, portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons de fusils de chasse de 10 Gauge.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Évitez de nettoyer l'arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurezvous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez pas la brosse en contact avec des produits chimiques corrosifs ou des solvants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et des gants de protection.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Faites des mouvements de vaetvient doux pour nettoyer le canon. Ne forcez pas.
- Retirez la brosse et vérifiez l'état du canon. Répétez si nécessaire.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant et laissezla sécher complètement.

3. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, éloigné des enfants.
- Évitez de stocker la brosse dans des endroits humides pour prévenir la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le videordures. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, considérez la possibilité de la recycler dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous les contactez.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze bore Tipton Shotgun.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr