

Constrictor Ratchet Tree Mount

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Caméras](#)

Avec le lancement de la gamme de caméras BOG, BOG introduit une gamme complète d'accessoires pour caméras de chasse. Le support de caméra de chasse à cliquet permet aux chasseurs de fixer leurs caméras sans endommager les arbres. La mini tête à boule permet d'incliner la caméra dans presque tous les angles pour capturer cette image parfaite.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- Fabricant: [BOG](#)
- Référence: EU1001649
- N° fabr.: 1112786
- Couleur: Noir/Argent
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 191mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 661120080435

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Ce support de caméra de chasse est conçu pour vous aider à fixer vos caméras en toute sécurité, sans endommager les arbres. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, nous vous prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il est en bon état et qu'il ne présente pas de dommages visibles.
- Ne laissez pas le support à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute ou de problème, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le support est solidement fixé avant d'y attacher votre caméra.
- Ne dépassiez pas le poids maximal recommandé pour le support.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige).
- Ne tentez pas de modifier le produit d'une manière non autorisée.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisissez un arbre robuste et sain pour fixer le support.
- Utilisez la sangle à cliquet pour attacher le support à l'arbre. Assurezvous que la sangle est bien serrée.
- Ajustez la mini tête à boule pour orienter la caméra dans l'angle désiré.
- Vérifiez que la caméra est bien fixée au support avant de quitter la zone.

2. Utilisation

- Placez la caméra sur le support et assurezvous qu'elle est bien verrouillée.
- Testez le support avec un léger mouvement pour vous assurer de sa stabilité.
- Ne laissez pas la caméra sans surveillance pendant de longues périodes.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BOG Constrictor Ratchet Tree Mount, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tout en assurant votre sécurité et celle de votre équipement. Merci de votre attention et bonne chasse!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr