

Pic Rail Phone Mount

Accessoires

Le support de téléphone Pic Rail Caldwell® est conçu pour être utilisé avec presque tous les smartphones, sur n'importe quel rail picatinny, comme caméra ou pour afficher des données balistiques ou autres lors de vos séances de tir ou de chasse. L'adaptateur unique et rembourré permet d'utiliser virtuellement n'importe quel smartphone, avec ou sans coque, en mode portrait ou paysage. Fixe ton smartphone pour capturer des images d'action uniques ou retourne-le pour des prises de vue en perspective à la troisième personne. Le support détachable sur le support de téléphone Pic Rail permet de retirer le support pour le transport. Le support ajustable avec vis permet d'ajuster facilement l'angle de la caméra et de le verrouiller en place. La construction en aluminium rend ce support extrêmement durable et résistant au recul, même avec de grands magnums ou des fusils de chasse.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Caldwell Pic Rail Phone Mount](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1001928
- N° fabr.: 123906
- Poids du colis: 0.27kg
- Hauteur d'expédition: 137mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 661120239062

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le support de téléphone Pic Rail Caldwell](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le support de téléphone Pic Rail Caldwell

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de téléphone Pic Rail Caldwell®. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le support est utilisé uniquement avec des smartphones compatibles.
- Ne dépasser pas la capacité maximale de poids recommandée pour éviter des accidents.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations et ajustements sont bien serrés avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le support sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou des tempêtes.
- Gardez le support et votre smartphone hors de portée des enfants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le support uniquement sur des rails picatinny compatibles.
- Ne modifiez pas le support de téléphone ou ses composants.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le support pendant son utilisation.
- Lorsque vous retirez le smartphone du support, faites-le avec précaution pour éviter les chutes.
- Évitez de pointer l'objectif de la caméra vers des sources de lumière intense pour prévenir les dommages à l'appareil photo.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation du support

- Vérifiez le rail :** Assurezvous que le rail picatinny est propre et exempt de débris.
- Fixez le support :**
 - Alignez le support avec le rail picatinny.
 - Faites glisser le support sur le rail jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 - Utilisez la vis de fixation pour verrouiller le support en position.
- Ajustez l'angle :**
 - Utilisez la vis d'ajustement pour régler l'angle de la caméra selon vos besoins.
 - Assurezvous que l'angle est sécurisé avant de commencer à utiliser le support.

Utilisation du support

- Fixez votre smartphone :**
 - Placez votre smartphone dans le support, en vous assurant qu'il est bien maintenu.
 - Si vous utilisez une coque, vérifiez que le support peut l'accueillir.
- Choisissez le mode de prise de vue :**
 - Utilisez le mode portrait pour des photos verticales ou le mode paysage pour des photos horizontales.
- Capturez des images :**
 - Appuyez sur le bouton de l'appareil photo de votre smartphone pour prendre des photos.
 - Pour des prises de vue à la troisième personne, retournez le smartphone dans le support.

Retrait du support

1. Retirez le smartphone :

- Retirez votre smartphone du support avec précaution.

2. Démontez le support :

- Dévissez la vis de fixation pour retirer le support du rail picatinny.
- Rangez le support dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le support avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.
- Si possible, recyclez les matériaux du support conformément aux directives locales de recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. N'hésitez pas à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du support de téléphone Pic Rail Caldwell®.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr