

# Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, medium 1.0"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Les anneaux de lunette MDT Elite offrent un système de montage solide et léger pour vos optiques. Niveau à bulle intégré. Les anneaux de lunette MDT Precision sont conçus et fabriqués selon la spécification STANAG 4694, également connue sous le nom de « spécification OTAN ». Cela signifie que l'anneau de lunette s'ajuste parfaitement à la partie supérieure du rail de montage de la lunette, avec une pression appliquée sur le dessous des surfaces inclinées du rail pour maintenir une interface solide. Ce design permet également le montage sur des rails hors spécifications.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: MDT Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, medium 1.0"
- Fabricant: MDT
- Référence: EU2004427
- N° fabr.: 102712-BLK
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: 34 mm
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.2kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 50mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 723905910457

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette MDT Elite](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette MDT Elite

## Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de lunette MDT Elite. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les anneaux de lunette si vous remarquez des fissures ou des dommages.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec les anneaux de lunette MDT Elite.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le rail de montage est conforme aux spécifications STANAG 4694.

### 2. Installation:

- Placez l'anneau de lunette sur le rail de montage.
- Assurez-vous que l'anneau est bien aligné avec les surfaces inclinées du rail.
- Appliquez une pression uniforme lors de la fixation pour garantir une interface solide.
- Utilisez un niveau à bulle intégré pour vérifier l'alignement.

### 3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez régulièrement le serrage des vis pour assurer la sécurité de l'équipement.
- Testez la stabilité de la lunette avant de l'utiliser sur le terrain.

## Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE, dont les informations sont disponibles sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation en toute sécurité de vos anneaux de lunette MDT Elite.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)