

ACC Chassis Base-Remington 700 - ACC Chassis Base-Remington 700 LA CIP 3.850-Right Handed-ACC Cerakote O.D. Green

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Maintenant, vous pouvez créer votre propre châssis ACC à partir de cette base de châssis. Différentes options de crosse sont disponibles, y compris des crosses pliantes : SRS-X Elite, Standard ou Court et SRS-XF Pliant. Une poignée pistolet est également nécessaire, la poignée pistolet verticale de MDT est conçue pour ce châssis. Veuillez consulter les systèmes de châssis ACC complets pour plus d'informations.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ACC Chassis Base-Remington 700 LA CIP 3.850-Right Handed-ACC Cerakote O.D. Green](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007987
- N° fabr.: 104201-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main (Droite ou Gauche): Droit
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Long
- Poids du colis: 1.1kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 50mm
- Longueur d'expédition: 400mm
- UPC: 682131930175

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis ACC Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis ACC Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis ACC Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes afin d'assurer une utilisation sécurisée de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec les armes à feu compatibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le châssis uniquement dans des conditions appropriées et sécurisées.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Respectez les lois locales concernant l'utilisation et le transport des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Déchargez l'arme à feu.
- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Suivez les instructions fournies pour fixer le châssis ACC à votre Remington 700.
- Vérifiez que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.

2. Utilisation du Châssis :

- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Testez la maniabilité et l'équilibre de l'arme avant de tirer.
- Utilisez une poignée pistolet compatible pour une meilleure prise en main.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les règlements locaux concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis ACC, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis ACC Remington 700. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr