

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour les sièges avec crimp et les sièges de bench-rest de Triebel.

**Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.**

[Le manuel est disponible ici](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008386
- N° fabr.: 3000190
- Diamètre: 0.366
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366 Type: R39](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366 Type: R39

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIEBEL Seaterhead. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement de munitions. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans le manuel.
- Vérifiez toujours l'état du Seaterhead avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez tous les accessoires et outils hors de portée des enfants.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à l'utilisation de produits de rechargement.
- En cas d'incident ou d'accident, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions spécifiques à l'utilisation

- Équipement de protection:** Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation du Seaterhead.
- Surfaces de travail:** Utilisez le Seaterhead sur une surface de travail stable et bien éclairée.
- Manipulation des munitions:** Ne manipulez pas les munitions lorsque vous êtes distract ou fatigué.
- Vérification des pièces:** Avant chaque utilisation, assurezvous que toutes les pièces sont correctement assemblées et fixées.
- Utilisation de l'outil:** Ne forcez pas le Seaterhead. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'assemblage et l'état des pièces.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation:

- Assurezvous que votre presse de rechargement est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
- Fixez le Seaterhead à votre presse en suivant les instructions fournies dans le manuel.
- Vérifiez que le Seaterhead est bien en place et sécurisé avant de commencer à l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Chargez les douilles et les composants de manière appropriée selon les spécifications de votre rechargement.
- Ajustez le Seaterhead à la profondeur souhaitée en suivant les instructions du manuel.
- Effectuez un essai avec une douille pour vous assurer que tout fonctionne correctement avant de procéder à la production en série.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le Seaterhead avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le manuel pour les coordonnées du fabricant et les ressources supplémentaires. Assurezvous de toujours avoir accès à un point de contact au sein de l'UE pour toute question de sécurité.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre TRIEBEL Seaterhead.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)