

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R125

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour le Seater avec Crimp et les Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.

[Le manuel est disponible ici](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R125](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008392
- N° fabr.: 3000194
- Diamètre: 0.375
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375 Type: R125](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead

Calibre 9,5/.375 Type: R125

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIEBEL Seaterhead. Cet accessoire est conçu pour améliorer votre expérience de recharge avec les BenchRestSeaters de Triebel. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du Seaterhead pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Seaterhead à la portée des enfants.
- Lisez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du Seaterhead.
- Ne forcez jamais le Seaterhead lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez si le produit est correctement installé.
- Évitez d'utiliser le Seaterhead dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques ou de corrosion.
- Ne modifiez pas le Seaterhead. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Seaterhead :

- Assurezvous que votre BenchRestSeater est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.
- Retirez le Seaterhead usé, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau Seaterhead en vous assurant qu'il est bien fixé et aligné.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement assemblées avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation du Seaterhead :

- Chargez votre matériel de recharge selon les instructions du fabricant.
- Commencez le processus de recharge en suivant les étapes recommandées dans le manuel d'utilisation de votre BenchRestSeater.
- Surveillez attentivement le processus pour détecter tout problème ou anomalie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Seaterhead usé dans la poubelle ordinaire. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des équipements de recharge.
- Consultez les points de collecte ou les services de recyclage de votre région pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre TRIEBEL Seaterhead, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les rappels ou les produits dangereux.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le TRIEBEL Seaterhead de manière sûre et responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr