

Chassis - R700 - SA - RH - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

NOUVEAU CHÂSSIS JAE-700 G4 (REM700 Action Courte) a la force et la stabilité d'un châssis, tout en offrant l'ergonomie et la beauté d'une crosse traditionnelle. Le Magwell réglable te permet d'améliorer l'alimentation de tes chargeurs, afin que tu puisses avoir confiance lors d'une compétition ou au stand de tir.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [JAE Chassis - R700 - SA - RH - BLK](#)
- Fabricant: [JAE](#)
- Référence: EU2010227
- N° fabr.: 105379-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.4kg
- Hauteur d'expédition: 2mm
- Longueur d'expédition: 335mm
- UPC: 682157400539

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis JAE700 G4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis JAE700 G4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Châssis JAE700 G4. Ce produit est conçu pour offrir à la fois force, stabilité et ergonomie. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres lors de son utilisation, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifiez pas le châssis sans l'approbation du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des chargeurs compatibles et approuvés pour le châssis.
- Assurez-vous que le Magwell est correctement ajusté avant chaque utilisation.
- Ne placez jamais vos mains ou votre visage devant le canon lorsque vous manipulez le châssis.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez le châssis.
- Ne tirez pas avec le châssis si vous ressentez une résistance anormale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Retirez le châssis de son emballage avec précaution.
2. **Vérification** : Inspectez le châssis pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
3. **Montage** :
 - Suivez les instructions du fabricant pour assembler le châssis avec l'action REM700.
 - Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

Utilisation

1. **Chargement** :
 - Insérez le chargeur dans le Magwell.
 - Vérifiez que le chargeur est bien en place.
2. **Tir** :
 - Assurez-vous que la zone de tir est dégagée.
 - Tirez uniquement lorsque vous êtes sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.
3. **Démontage** :
 - Suivez les instructions du fabricant pour démonter le châssis après utilisation.
 - Nettoyez soigneusement le châssis pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les centres de recyclage locaux pour les déchets électroniques.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Veillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous que tous les utilisateurs du châssis le lisent et le comprennent. La sécurité est une priorité et votre vigilance contribue à un environnement d'utilisation sécurisé.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr