

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpasse les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous mettez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010792
- N° fabr.: 103950-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: T3
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157396702

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le châssis dans un environnement sécurisé.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales relatives à l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Équipement de Protection:** Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- **Environnement de Tir:** Assurez-vous que votre zone de tir est sécurisée et dégagée de toute personne non autorisée.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre performance ou sécurité.
- **Utilisation des Accessoires:** Assurez-vous que tous les accessoires utilisés avec le châssis sont compatibles et installés correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérifiez le Contenu:** Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes dans l'emballage.
2. **Installation du Châssis:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
 - Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
3. **Ajustement de la Crosse:**
 - Ajustez la crosse selon votre confort et votre style de tir. Assurez-vous que les réglages sont sécurisés.
4. **Montage des Accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les rails ARCA selon vos préférences.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés et ne présentent pas de risques de détachement pendant l'utilisation.
5. **Vérification Finale:**
 - Avant de tirer, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou de retour auprès de votre revendeur local.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, suivez les règlements locaux concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une expérience de tir sécurisée et agréable. Merci de votre attention et bon tir!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr