

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010804
- Mfr. No.: 104226-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396580

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Lagern Sie das Chassis an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Chassis und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Chassis oder die Waffe gelangen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus seiner ursprünglichen Schaftkonstruktion.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es an das Chassis anbringen oder davon entfernen.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Justieren Sie den verstellbaren Schaft, um eine optimale Passform zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen eine sichere und stabile Haltung einnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um die Bearbeitung zu erleichtern.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis. Please read this document carefully to understand how to operate your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components of the chassis are securely installed before use.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all manufacturer recommendations for compatible accessories and modifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always treat your rifle as if it is loaded. Never point it at anything you do not intend to shoot.
- **Shooting Position:** Use a stable shooting position to maximize accuracy and minimize recoil.
- **Adjustable Buttstock:** Ensure the buttstock is adjusted to fit your shoulder comfortably to maintain control while shooting.
- **Grip and Accessories:** Ensure that AR15 grips and MLoc accessories are securely attached and compatible with your chassis.
- **Free Float Forend:** Regularly check that the freefloated forend is free from obstructions to maintain accuracy.
- **Environmental Awareness:** Be cautious of your environment, including weather conditions, which may affect shooting performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Carefully remove the chassis from its packaging.
- Ensure that the chassis is free from any foreign objects or debris.
- Follow the manufacturer's instructions to attach the chassis to your Savage Axis rifle securely.
- Confirm that all screws and fasteners are tightened according to specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment knob or lever on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length and retighten the knob or lever securely.
- Ensure that the buttstock is firmly in place before use.

3. Attaching Accessories:

- Select compatible AR15 grips and MLoc accessories.
- Follow the specific instructions for installation provided with each accessory.
- Ensure that all accessories are securely attached and do not interfere with the operation of the chassis.

4. Preparing for Use:

- Conduct a thorough safety check of your rifle and chassis before heading to the shooting range.
- Load ammunition only when you are ready to shoot.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated materials in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is essential to have a reliable point of contact for any safety concerns or product-related questions.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Always prioritize safety and responsibility in all your shooting activities. Thank you for your attention and commitment to safe firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, siguiendo las pautas de seguridad de productos de la UE. Es esencial que leas y comprendas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el chasis Oryx de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el chasis para identificar cualquier daño o desgaste.
- Nunca utilices el chasis si está dañado o presenta defectos visibles.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el chasis.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- No modifiques el chasis ni los componentes del rifle de forma no autorizada.
- No utilices el chasis con munición que no sea compatible con tu rifle.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, detén el uso y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté bien asentado.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero no excesivamente apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias personales para una mejor ergonomía.
- Verifica que todos los ajustes estén seguros antes de utilizar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Alinea tu vista a través de la mira y verifica que tu postura sea segura.
- Dispara solo en áreas designadas y seguras, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, considera las siguientes opciones de eliminación:
 - Recicla el chasis de aluminio en un centro de reciclaje adecuado.
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
 - No deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más información sobre el chasis Oryx Sportsman, contacta a tu distribuidor o busca información en la plataforma de seguridad de productos de la UE.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención a estas pautas es fundamental para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations européennes sur la sécurité des produits.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les fusils compatibles, comme le Savage Axis.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis ou le fusil à la portée des enfants.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sûre:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des accidents lors de l'utilisation.
- **Utilisation de Lunette:** Assurez-vous que la lunette est bien fixée et réglée avant de tirer.
- **Vérification de la Stabilité:** Avant de tirer, vérifiez que le châssis est stable et correctement installé sur votre fusil.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre performance ou votre sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:** Avant d'installer le châssis, assurez-vous que votre fusil est déchargé.
2. **Installation:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
 - Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont serrées correctement.
3. **Ajustement:**
 - Ajustez la crosse à votre convenance pour un meilleur confort et précision.
 - Testez les réglages avant d'utiliser le fusil pour tirer.
4. **Utilisation:**
 - Placez-vous dans une position stable et confortable.
 - Prenez votre temps pour viser et tirer, en respectant les consignes de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans des déchets ménagers. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des matériaux en aluminium et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assurez-vous de le détruire de manière à éviter tout risque d'utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous de disposer de toutes les informations relatives à votre produit lors de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman pour le fusil Savage Axis. Restez toujours vigilant et respectez les lois sur les armes à feu dans votre région.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, assicurando un utilizzo sicuro e responsabile. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto come specificato in questo manuale.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Verifica regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che la canna del fucile sia sempre vuota quando non in uso.
- Non modifica il telaio o il fucile senza consultare un professionista.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx Chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate saldamente.
- Controlla che il calciolo sia regolato correttamente per una vestibilità sicura.

2. Uso del Telaio:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che sia carico e pronto per l'uso.
- Prendi posizione dietro al mirino, assicurandoti che il telaio fornisca una buona stabilità.
- Regola il calciolo per adattarlo alla tua postura e garantire il massimo comfort.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nei rifiuti domestici.
- Porta il telaio in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Segui le normative locali sullo smaltimento dei prodotti in alluminio e dei componenti di fucili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del telaio Oryx Chassis, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro sicura e precisa.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas używania broni palnej i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących jej użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jego użycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj Oryx Chassis w połączeniu z odpowiednią bronią i akcesoriami.
- Unikaj korzystania z produktu w warunkach ekstremalnych (np. bardzo wysokie lub niskie temperatury, wilgotność).
- Zwracaj uwagę na stabilność chwytu podczas strzelania, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i nieuszkodzone przed rozpoczęciem instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji dołączonej do produktu.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować chwyt do swoich potrzeb, co zwiększy dokładność i komfort.
- W przypadku korzystania z lunety, upewnij się, że jest ona prawidłowo zamontowana i ustawiona.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas strzelania i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.
- Zwróć uwagę na wszelkie oznaczenia dotyczące recyklingu, które mogą być obecne na produkcie lub opakowaniu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH jest kluczowe dla Twojego komfortu i ochrony. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenie podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntijaan, jos tarvitset apua.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet tai siirrät sitä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumisen aikana; tarkista, ettei lähellä ole esteitä tai muita henkilöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Oryx Chassis kotelon sisään.
- Säädä peräosa haluamallesi korkeudelle ja kulmalle.
- Testaa ohjaus ja ergonomia ennen ampumista varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden.
- Käytä vain suositeltuja tarvikkeita, kuten AR15kahvoja ja MLok lisävarusteita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa, mutta turvallisuus on ensisijainen asia sen käytössä. Noudata kaikkia ohjeita ja turvatoimenpiteitä varmistaaksesi, että voit nauttia ampumisesta turvallisesti. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, och för att säkerställa att du får ut det mesta av ditt chassi.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och alla tillbehör för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att geväret är i ett säkert och stabilt läge innan du monterar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot andra personer eller djur.
- Kontrollera att kolven är korrekt justerad innan du skjuter för att förhindra skador.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med chassit.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Rengör gevärets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Placera Oryx Chassi på geväret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.

2. Justering av kolven:

- Justera kolvens längd och höjd för att passa din kroppsstorlek och skytteposition.
- Kontrollera att kolven är ordentligt låst på plats innan du skjuter.

3. Använda tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan du skjuter, kontrollera att alla komponenter är på plats och fungerar som de ska.
- Gör en sista säkerhetskontroll för att säkerställa att ingen obehörig är i närheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit behöver kasseras, se till att det görs på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho nového produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo poruchu, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Oryx Chassis pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla střelby.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nechcete zasáhnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a zda je zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Pokud se chystáte provést jakékoli úpravy nebo instalaci, ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci Oryx Chassis na vaši pušku.
- Zkontrolujte, že všechny součásti jsou správně namontovány a zajištěny.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní základnu a správné postavení.
- Po každém výstřelu zkontrolujte přesnost a stabilitu pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu se ujistěte, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové součásti mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH bezpečně a zodpovědně.