

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .223 - GRY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .223 - GRY](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010810
- N° fabr.: 104331-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: MVP
- Style: Chassis
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157396672

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sécurisée et efficace, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes.
- Utilisez le châssis uniquement avec des accessoires compatibles, tels que des poignées AR15 et des rails ARCA.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est équipé du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Retirez la crosse d'origine du fusil.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez les accessoires compatibles (poignées, rails, etc.) selon vos préférences.

2. Utilisation du Châssis :

- Ajustez la crosse à la longueur désirée pour un meilleur confort et précision.
- Vérifiez que le gardemain flottant est correctement positionné pour éviter tout contact indésirable avec le canon.
- Prenez une position stable et sécurisée avant de viser et tirer.
- Assurez-vous que votre lunette est correctement installée et réglée avant de commencer à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants en plastique.
- Si le châssis est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils pourront vous fournir des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation sécurisée de votre châssis.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr