

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche de recharge pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque intéressé par le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010812
- N° fabr.: 104334-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: MVP
- Style: Chassis
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157395194

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'entretien de votre produit, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles et dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le châssis sans supervision d'un adulte responsable.
- Conservez le châssis dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes et consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Utilisez des accessoires et des composants recommandés pour garantir la sécurité et la performance.
- Lorsque vous êtes derrière le châssis, assurezvous que votre environnement est sûr et dégagé.
- Soyez conscient de votre position et de celle des autres lorsque vous utilisez votre fusil.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez soigneusement votre fusil de son emballage et inspectezle pour tout dommage.
- Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman à votre fusil en utilisant les vis fournies.
- Assurezvous que le châssis est solidement fixé avant d'utiliser votre fusil.

2. Utilisation du Châssis :

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Montez votre lunette sur le châssis en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement installées avant de procéder à un tir.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement votre châssis avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et l'humidité.
- Vérifiez les vis et les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le châssis.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du châssis, assurezvous de le mettre au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers. Recherchez des installations de recyclage appropriées pour les matériaux en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web pour plus d'informations. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service aprèsvente.

Merci de votre attention. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr