

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010821
- Mfr. No.: 104343-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396740

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de sécurité du châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Oryx Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Chassis an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und MLocZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der verstellbare Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Gewehrs:

- Entfernen Sie das Gewehr von seinem ursprünglichen Schaft.
- Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig im Oryx Chassis und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Befestigungen gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

2. Einstellung des Schaftes:

- Lösen Sie die Verriegelung des verstellbaren Schaftes.
- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Verriegelung wieder fest, um sicherzustellen, dass der Schaft in der gewünschten Position bleibt.

3. Verwendung von Zubehör:

- Montieren Sie AR15Griffe und MLocZubehör gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Zubehörs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Oryx Chassis klären.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to help you use the chassis effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis and your rifle with care to prevent accidents.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and its components.
- Store the chassis and rifle in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and storage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed and securely attached to your rifle before use.
- Avoid using the chassis in conditions that may compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to moisture.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessory attachments to prevent instability.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc components, to maintain optimal performance.
- When adjusting the buttstock, do so carefully to avoid pinching or injury.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using your rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Workspace:** Ensure you have a clean, flat surface and all necessary tools.
2. **Remove the Factory Stock:** Follow the manufacturer's instructions to safely detach the factory stock from your Tikka T1X rifle.
3. **Install the Oryx Chassis:**
 - Align the rifle action with the Vshaped bedding of the chassis.
 - Securely attach the chassis to the rifle using the provided screws and tools.
4. **Adjust the Buttstock:** Customize the length of pull according to your preference for a better fit.
5. **Attach Accessories:** Install AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

Usage Instructions

- Before taking your position, ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Check that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Take your time to establish a stable shooting position, utilizing the chassis for improved ergonomics.
- Adjust your sight picture as necessary for optimal accuracy.
- After use, ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Ensure that you have your product details handy for a more efficient support experience.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your Oryx chassis. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman diseñado para el rifle Tikka T1X. Este producto ha sido creado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y pautas de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis se utilice únicamente con rifles compatibles. Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- **Inspección Regular:** Verifica el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- **Conocimiento de la Legislación Local:** Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar un mejor control y precisión.
- **Verificación de Compatibilidad:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc recomendados para este chasis.
- **Monitoreo de Condiciones:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión de Menores:** Si hay menores cerca, asegúrate de que estén supervisados y comprendan las normas de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Reúne Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador, llaves Allen y cualquier otro equipo recomendado en el manual del rifle.
2. **Desmonta el Rifle:** Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Coloca el Chasis:** Alinea el rifle con el chasis Oryx y asegúralo firmemente en su lugar.
4. **Ajusta la Culata:** Modifica la altura y el ángulo de la culata según tus preferencias.
5. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que todas las partes estén bien fijadas antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

1. **Posicionamiento:** Colócate cómodamente detrás del rifle, asegurando que tus manos y hombros estén en una posición estable.
2. **Apunta con Precisión:** Utiliza la mira y asegúrate de que el rifle esté nivelado antes de disparar.
3. **Disparo Seguro:** Realiza el disparo solo cuando estés seguro de tu objetivo y del entorno.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y componentes de armas.
- **No Incinerar:** No incinere el chasis, ya que esto puede liberar materiales tóxicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, por favor contacta a tu punto de venta o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda seguir siempre estas pautas de seguridad para disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman Tikka T1X de forma segura y efectiva. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de sécurité du châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers quoi que ce soit que vous ne souhaitiez pas tirer.
- Assurez-vous que le fusil est en mode de sécurité lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre précision ou votre sécurité.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité.
2. **Fixation:** Suivez les étapes ci-dessous pour installer le châssis :
 - Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
 - Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien fixé.
 - Installez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos préférences.
3. **Vérification:** Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

Utilisation

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure stabilité.
- Utilisez la lunette de visée pour cibler avec précision.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec les performances du châssis.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des équipements de tir.
- Si possible, recyclez le châssis dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous de garder votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il telaio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative al montaggio, all'uso e alla manutenzione.
- Tieni il telaio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza il telaio in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di montarlo sul telaio.
- Non modificare il telaio o il fucile in modo non autorizzato.
- Non utilizzare il telaio con munizioni danneggiate o non conformi.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il telaio e il fucile siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio Oryx.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il telaio sia montato correttamente e che tutte le viti siano serrate.
- Quando prendi la mira, assicurati di avere una posizione stabile e sicura.
- Utilizza impugnature AR15 e accessori MLoc compatibili secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza e sull'uso del telaio Oryx Chassis Sportsman, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra massima priorità.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi broni, z którą zamierzasz korzystać z podwozia.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie bezpiecznym przed montażem i demontażem podwozia.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, nawet gdy jest ona niezaladowana.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Przeprowadzaj regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w strzelectwie.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z podwozia pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Montaż podwozia:**
 1. Upewnij się, że broń jest niezaladowana.
 2. Zdemonstuj oryginalne podwozie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi broni.
 3. Umieść broń w nowym podwoziu, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
 4. Zainstaluj wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak uchwyty AR15 czy szyny ARCA.
 5. Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i bezpieczne przed pierwszym użyciem.
- **Użytkowanie podwozia:** Przyjmij stabilną pozycję strzelecką, aby maksymalizować dokładność. Dostosuj regulowaną kolbę do swojego wzrostu oraz stylu strzelania. Używaj lunety w celu zwiększenia precyzji strzałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podwozie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.
- Jeśli podwozie zawiera materiały niebezpieczne, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE jest kluczowe dla zapewnienia przyjemności i skuteczności w strzelectwie. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat taidot ja tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja ettei siellä ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai säätämistä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä; käytä vain tarvittavaa voimaa osien kiinnittämiseen tai säätämiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Noudata valmistajan ohjeita asennusprosessissa.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan ja turvalliseen asentoon ennen ampumista.
- Säädä tukki sopivaksi varmistaaksesi parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain valvotuissa olosuhteissa ja noudattaen paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä huolta, että tuote on puhdas ja kunnossa käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja noudattaen paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad skytteupplevelse med hög precision. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör).
- Anpassa den justerbara kolven för att säkerställa en korrekt passform.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T1X gevär.
- Placera Oryx Chassi på gevärets låda och se till att det ligger i rätt position.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att chassit sitter stabilt.

2. Anpassning av kolven

- Justera kolven genom att lossa justeringsskruvarna.
- Flytta kolven framåt eller bakåt för att passa din kroppstyp.
- Återfäst justeringsskruvarna efter att ha hittat en bekväm position.

3. Användning av tillbehör

- Montera AR15greppet på chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst ARCAskenor och MLoktillbehör på de angivna platserna.
- Kontrollera att alla tillbehör sitter ordentligt innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandtering av metallprodukter.
- Undvik att lämna produkten i naturen eller på offentliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, användning och underhåll av Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelby a používání pušek.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nehodláte vystřelit.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně nastavena a zajištěna před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vlhký nebo mokrá.
- Udržujte výrobek čistý a v dobrém stavu, aby se zajistila jeho správná funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě postupujte podle pokynů výrobce pro montáž Oryx Chassis na vaši pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je pažba pevně upevněna a správně nastavena.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška bezpečně vybitá.
- Přizpůsobte si pažbu pro maximální pohodlí a přesnost.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a úchopy.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH je naší nejvyšší prioritou.