

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010824
- Mfr. No.: 104346-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396467

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH! Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu maximieren und Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Chassis gelangen.
- Bewahren Sie alle Teile sicher auf, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr korrekt in das Chassis eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und MLocZubehör.
- Achten Sie darauf, dass der verstellbare Schaft ordnungsgemäß eingestellt ist, um die bestmögliche Passform zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das Gewehr aus dem alten Schaft.
- Setzen Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Befestigen Sie den AR15Griff und das MLocZubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießvorlieben an.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Chassis und alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Üben Sie sicherheitsbewusstes Schießen und halten Sie immer den Lauf in eine sichere Richtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land, um Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH sicher und effektiv nutzen. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. This product has been designed with your safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully before using the chassis to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always handle your rifle and chassis with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the chassis is compatible with your Remington 700 rifle model before installation.
- Keep the chassis and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Firearm Safety:** Follow all firearm safety rules. Do not point your rifle at anything you do not intend to shoot.
- **Installation:** Ensure that the chassis is installed correctly according to the instructions provided to avoid accidents.
- **Use of Accessories:** Only use accessories that are compatible with the Oryx chassis, such as AR15 grips and MLoc attachments.
- **Weather Conditions:** Avoid using your rifle in extreme weather conditions which may affect performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Remington 700 rifle is unloaded.
- Carefully remove the factory stock from your rifle.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to achieve your desired length of pull.
- Install any additional accessories such as grips or rails as needed.

2. Usage:

- Once installed, check that all components are secure before taking your rifle to the range.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably for better accuracy and control.
- Practice shooting in a safe and controlled environment to become familiar with the chassis and its handling characteristics.
- Always clean and maintain your chassis and rifle according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly and in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or customer service channels to find the appropriate contact information.

By following these guidelines and precautions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo de tu nuevo chasis. Por favor, lee cuidadosamente esta guía antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Siempre maneja el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el área de tiro libre de personas no autorizadas.
- Revisa regularmente el chasis para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema con el chasis, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento.
- **Ajustes:** Ajusta la culata del chasis para que se adapte a tu cuerpo. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis Oryx.
- **Caza y Competencia:** Cuando uses el chasis para caza o competencias, asegúrate de conocer y seguir todas las regulaciones locales sobre armas de fuego y caza.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el chasis regularmente para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original de tu rifle Remington 700.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté bien alineado.
- Ajusta los tornillos de sujeción para asegurar el rifle en su lugar.
- Verifica que el chasis esté firmemente instalado antes de proceder.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté segura y no se mueva durante el uso.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en posición de tiro.
- Alinea tu vista a través de la mira.
- Dispara siguiendo las normas de seguridad establecidas.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas deshacerte del chasis Oryx, asegúrate de seguir estos pasos: * Desmonta el chasis de tu rifle de manera segura. * Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y accesorios de armas. * Lleva el chasis a un centro de reciclaje adecuado o a un punto de recogida designado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el distribuidor donde adquiriste el chasis o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar tu chasis Oryx. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, notamment le Remington 700.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous tirez, assurez-vous que la zone autour de vous est dégagée et sécurisée.
- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne chargez pas votre fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Soyez conscient de votre environnement et des autres personnes à proximité lorsque vous utilisez votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez le châssis de son emballage avec précaution. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Fixation du Fusil:**
 - Placez le fusil dans le châssis en s'assurant qu'il est bien en place.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le fusil au châssis.
3. **Ajustement de la Crosse:**
 - Ajustez la crosse pour un meilleur confort. Assurez-vous qu'elle est bien verrouillée en place.
4. **Installation des Accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos préférences.
 - Fixez les rails ARCA si nécessaire.

Utilisation

- Avant chaque tir, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Adoptez une position stable et confortable derrière la lunette.
- Effectuez des ajustements si nécessaire pour une meilleure précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez une installation de recyclage appropriée pour vous débarrasser du châssis en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client de votre distributeur local ou consulter leur site Web pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la precisione del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sui requisiti di sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per fucili di precisione.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Non apportare modifiche non autorizzate al telaio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx Chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il fucile sia completamente scarico.

2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il fucile sul telaio in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate saldamente.
- Verifica che il fucile sia ben saldo e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia fissato correttamente prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Controlla sempre che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nella spazzatura domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Se possibile, porta il telaio in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un professionista esperto nel campo delle armi da fuoco.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile e seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś instrukcję obsługi oraz wszelkie ostrzeżenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do innych celów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z profesjonalistą.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed montażem lub demontażem chwytła.
- Podczas strzelania zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Noś odpowiednie okulary ochronne i słuchawki podczas strzelania.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące strzelania i posiadania broni.
- Utrzymuj produkt w czystości i w dobrym stanie technicznym.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż chwytła:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny chwyt z karabinu.
- Zamocuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulowaną kolbę na odpowiednią długość, aby zapewnić wygodę podczas strzelania.
- Sprawdź, czy chwyt jest stabilny i dobrze zamocowany przed rozpoczęciem strzelania.
- Używaj akcesoriów zgodnych z systemem MLoc oraz uchwytów AR15.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Zakończenie

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH BLK käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on erityisesti suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen ja se tarjoaa erinomaisen ergonomian sekä tarkkuuden. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai vahingoista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Pidä ase aina lukittuna ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki komponentit ovat mukana.
- Kiinnitä peräosa Oryx Chassis runkoon ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti kiinni.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti Oryx Chassis kasaan.
- Säädä peräosa sopivaksi, jotta saat parhaan mahdollisen mukavuuden ja tarkkuuden.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ampumaalue on turvallinen ennen laukaisua.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erityiseen vaarallisten materiaalien keräykseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Lue ja noudata yllä olevia ohjeita huolellisesti ja nauti Oryx Chassis tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse med ökad noggrannhet och ergonomi. För att säkerställa säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du monterar det i chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur, även om det är oavfyrat.
- Använd chassit endast med kompatibla vapenmodeller (Remington 700) för att undvika skador.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition för bästa komfort och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700vapen.
- Fäst Oryx Chassi på vapnet enligt medföljande installationsanvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven till önskad längd och höjd för att passa din kropp.
- Kontrollera att kolven är ordentligt säkrad innan du använder vapnet.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare utrustning om så önskas.

4. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera att vapnet är i säkert skick och att alla säkerhetsåtgärder är på plats.
- Gör en visuell inspektion av chassit och tillbehör innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om chassit är skadat eller inte längre används, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH. Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder vår produkt.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH BLK

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH BLK. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, seznámíme vás s důležitými pokyny a informacemi o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně umístěna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška bezpečně zajištěna a že je zajištěna proti nechtěnému výstřelu.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství (např. gripy, lišty) určené pro tento model.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečnosti se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo nesprávně sestaveno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě postupujte podle pokynů výrobce pro montáž chassis na pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Používání:

- Před použitím chassis se ujistěte, že máte správnou pozici a uchopení.
- Nastavte pažbu podle vaší výšky a preferencí pro maximální pohodlí a stabilitu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevnou oporu a že je puška stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevhazujte výrobek do běžného odpadu; kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH BLK.