

# Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - FDE

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010829
- Mfr. No.: 104349-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: Model 7
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396511

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)

# Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington Model 7. This chassis is designed for enhanced accuracy and performance. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care and respect, treating it as if it is loaded at all times.
- Ensure that the chassis is properly installed and securely attached to the rifle before use.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Use only compatible components and accessories as specified in this guide.
- Store the chassis and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Safety:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Environment:** Ensure that you are in a safe shooting environment, free from bystanders or obstacles.
- **Loading and Unloading:** Always ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- **Adjustments:** Make adjustments to the buttstock and accessories while the firearm is pointed in a safe direction.
- **Maintenance:** Clean the chassis regularly to maintain optimal performance and safety.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

#### 1. Prepare the Workspace:

- Ensure you have a clean, flat surface to work on.
- Gather the necessary tools (e.g., screwdriver, Allen wrench).

#### 2. Remove the Factory Stock:

- Unload the firearm and ensure it is safe to handle.
- Remove the screws that secure the factory stock to the action.
- Carefully detach the stock from the action.

#### 3. Attach the Oryx Chassis:

- Align the action with the bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action to the chassis using the provided screws.
- Ensure that the chassis is properly seated and tightened.

#### 4. Adjust the Buttstock:

- Adjust the length of pull to fit your shooting style.
- Ensure the buttstock is locked in place before use.

#### 5. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as desired.
- Ensure all components are securely fastened.

## Usage

- **Sighting In:**

- Once installed, take time to sight in your rifle with the chassis.
- Adjust your scope as necessary for optimal accuracy.

- **Shooting:**

- Always assume a safe shooting position.
- Maintain a firm grip on the rifle and chassis while firing.

- **PostShooting:**

- After shooting, unload the firearm and clean the chassis and rifle as needed.

## Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal recycling.
- Ensure that any attached components are also disposed of properly.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Oryx Chassis Sportsman. Always prioritize safety and compliance with local laws while enjoying your shooting experience.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington Model 7. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit de manière sûre et efficace, en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser votre châssis.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Assurez-vous que le fusil est en mode de sécurité avant de manipuler le châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes, même lorsque le châssis est installé.
- Utilisez le châssis dans un environnement approprié, loin des distractions et des dangers potentiels.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le châssis.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation du Châssis

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Dévissez et retirez la crosse d'origine du fusil.
3. **Installation du châssis:**
  - Alignez le châssis Oryx avec les points de fixation du fusil.
  - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place.
  - Assurez-vous que le châssis est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement du fusil avec le châssis installé pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

### Utilisation du Châssis

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis.
- Réglez la crosse ajustable pour un meilleur ajustement selon votre morphologie.
- Utilisez des poignées AR15 et des accessoires compatibles pour améliorer votre expérience de tir.
- Pratiquez la prise de visée en vous familiarisant avec le châssis avant de tirer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des

conseils sur la mise au rebut appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir.

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH. Denna produkt är utformad för att ge en förbättrad skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar chassit.
- Håll chassit och alla tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om omgivningen och se till att du har en säker skjutbana.
- Använd endast rekommenderade tillbehör för att undvika skador eller olyckor.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Kontrollera att alla delar av Oryxchassit är intakta.
- Montera chassit på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

### 2. Användning av chassit:

- Justera buttstocken för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- Fäst AR15grepp och andra tillbehör enligt anvisningarna.
- Bekanta dig med chassits funktioner innan du skjuter.

### 3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera chassit för slitage eller skador innan varje användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort chassit eller dess delar i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.