

Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le bedding en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous positionnez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010829
- N° fabr.: 104349-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: Model 7
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157396511

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington Model 7. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit de manière sûre et efficace, en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser votre châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Assurezvous que le fusil est en mode de sécurité avant de manipuler le châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes, même lorsque le châssis est installé.
- Utilisez le châssis dans un environnement approprié, loin des distractions et des dangers potentiels.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

- Préparation:** Assurezvous que votre fusil est déchargé et en sécurité.
- Retrait de l'ancienne crosse:** Dévissez et retirez la crosse d'origine du fusil.
- Installation du châssis:**
 - Alignez le châssis Oryx avec les points de fixation du fusil.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place.
 - Assurezvous que le châssis est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Vérification:** Testez le fonctionnement du fusil avec le châssis installé pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation du Châssis

- Positionnezvous confortablement derrière le châssis.
- Réglez la crosse ajustable pour un meilleur ajustement selon votre morphologie.
- Utilisez des poignées AR15 et des accessoires compatibles pour améliorer votre expérience de tir.
- Pratiquez la prise de visée en vous familiarisant avec le châssis avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr