

Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - GRY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en forme de V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'obtenir un ajustement bien meilleur pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque s'intéresse au tir longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - GRY](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010830
- N° fabr.: 104349-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: Model 7
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157396504

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington Model 7. Ce guide vise à vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil :**
 - Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé.
 - Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- **Installation :**
 - Suivez les instructions d'installation étape par étape.
 - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- **Utilisation :**
 - Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vents forts).
 - Évitez de tirer dans des zones où il y a des personnes ou des animaux à proximité.
- **Entretien :**
 - Nettoyez régulièrement le châssis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
 - Vérifiez les fixations et les composants pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies.

2. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre Remington Model 7.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman en suivant les étapes ci-dessous :
 - Alignez le châssis avec le récepteur du fusil.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis au récepteur.
 - Assurez-vous que le châssis est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Installation des Accessoires :

- Installez les poignées AR15 et les rails ARCA si nécessaire.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés et sécurisés avant utilisation.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis avant de l'utiliser dans des situations de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Pour vous débarrasser du châssis, consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de le jeter en toute sécurité.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou du fabricant. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le châssis Oryx Sportsman !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr