

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Mark II - SA - RH - ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été spécialement conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine afin de maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous positionnez derrière ce châssis et que vous prenez votre image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et est disponible en couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Savage Mark II - SA - RH - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010836
- N° fabr.: 104356-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Droit
- Modèle: Mark II
- Style: Chassis
- Type d'arme: Savage
- Poids du colis: 2.18kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 185mm
- Longueur d'expédition: 910mm
- UPC: 682131925171

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Mark II. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sûre et efficace de votre produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le châssis Oryx Sportsman conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis pour éviter tout accident.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre. Une installation incorrecte peut compromettre la sécurité.
- Positionnement** : Lorsque vous vous positionnez derrière le châssis, assurezvous que votre corps est stable et que votre arme est correctement fixée.
- Prise de Visée** : Vérifiez que votre lunette est bien réglée et que votre champ de vision est dégagé avant de tirer.
- Manipulation** : Ne manipulez jamais votre arme à feu lorsque vous êtes dans une zone non sécurisée ou lorsque des personnes se trouvent à proximité.
- Environnement** : Utilisez le châssis dans un environnement approprié, tel qu'un stand de tir, pour minimiser les risques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le fusil au châssis Oryx en utilisant les vis et les outils fournis.
- Assurezvous que toutes les connexions sont sécurisées avant de procéder.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajustez la crosse selon votre taille et votre préférence pour un meilleur confort.
- Testez l'ajustement en prenant une position de tir.

3. Fixation des Accessoires :

- Installez les poignées AR15 et les accessoires MLOK selon vos besoins.
- Assurezvous que tous les accessoires sont bien fixés avant utilisation.

4. Utilisation du Châssis :

- Positionnezvous derrière le châssis, en vous assurant que votre corps est stable.
- Prenez votre image de visée et tirez en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis Oryx Sportsman dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de votre châssis, envisagez de le retourner à un revendeur ou à un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région, qui peut vous fournir des informations supplémentaires et des conseils sur la sécurité des produits.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis Oryx Sportsman en toute sécurité et à profiter pleinement de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr