

Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010839
- Mfr. No.: 104359-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396856

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, beim Schießen.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießst, der für das Schießen geeignet ist.
- Vermeide Ablenkungen und konzentriere dich vollständig auf das Schießen.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor du es benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile des Chassis vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du die benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Montage:

- Befestige das Chassis gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Anpassung:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine Körpergröße und Vorlieben ein.
- Teste die Passform, um sicherzustellen, dass du bequem und stabil schießen kannst.

Nutzung

1. Vor dem Schießen:

- Überprüfe die Waffe auf Funktionalität und Sicherheit.
- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt montiert und sicher ist.

2. Während des Schießens:

- Nimm eine stabile Haltung ein und ziele mit dem Chassis.
- Halte das Chassis während des Schießens fest und kontrolliert.

3. Nach dem Schießen:

- Entlade die Waffe und überprüfe, ob sie sicher ist, bevor du das Chassis ablegst.
- Reinige das Chassis regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that your chassis is compatible with your rifle model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Use the chassis only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Safety:** Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- **Environment:** Use the chassis in a safe and controlled environment. Ensure that the area is free from unauthorized persons and potential hazards.
- **Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Never point it at anything you do not intend to shoot.
- **Loading and Unloading:** Follow proper procedures for loading and unloading your rifle while it is mounted on the chassis.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the chassis while the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Ensure that the chassis is firmly attached and that there is no play between the chassis and the rifle.
- Adjust the buttstock to your preferred length for optimal fit.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the adjustable features of the chassis, including the buttstock and grip options.
- Before heading to the range, ensure that the chassis is properly fitted to your rifle and that all components are secure.
- When aiming, ensure that you have a solid grip and stable position for improved accuracy.
- Practice safe shooting techniques and follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis.
Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y proporcionar un rendimiento superior. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te ayudará a entender cómo usar el chasis de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y cualquier rifle asociado fuera del alcance de los niños.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- No dispare en áreas donde no esté permitido o donde haya riesgo de lesiones a otras personas.
- Verifica que el chasis y el rifle estén en condiciones óptimas antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Un mal montaje puede resultar en un uso inseguro.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un área segura y asegúrate de que el rifle esté descargado antes de hacer cualquier cambio.
- **Uso:** Al disparar, mantén siempre el cañón del rifle apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Limpia y revisa regularmente el chasis y el rifle para detectar cualquier desgaste o daño.
- **Accesorios:** Usa solo accesorios compatibles y recomendados para el chasis Oryx Sportsman.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Fija el rifle en su lugar usando los tornillos provistos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las partes estén firmes y seguras antes de usar.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tu preferencia, asegurándote de que esté cómoda y segura para el tiro.
- Realiza pruebas de ajuste en un entorno seguro antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y asegúrate de que tu postura sea estable.
- Utiliza el visor para alinear tu tiro y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros componentes.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos a través de las plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un fusil de précision. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est important de suivre les instructions et les directives de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le châssis.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le châssis Oryx.
- Ne laissez jamais une arme chargée sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du châssis, assurezvous que l'arme est déchargée.
- Ne pointez jamais le canon de l'arme vers vous ou vers d'autres personnes.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de la manipulation d'armes à feu.
- Assurezvous que le châssis est correctement fixé avant de tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez l'arme** : Avant de commencer, assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
2. **Retirez la crosse d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer la crosse de votre fusil.
3. **Fixez le châssis Oryx** : Alignez le châssis avec le récepteur de l'arme et utilisez les vis fournies pour le fixer solidement.
4. **Vérifiez la stabilité** : Assurezvous que le châssis est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
5. **Installez les accessoires** : Si nécessaire, installez les poignées AR15, les rails ARCA ou d'autres accessoires compatibles.

Utilisation

- Avant de tirer, prenez le temps de vous familiariser avec le châssis et les réglages de la crosse.
- Ajustez la crosse à votre taille pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Placezvous en position stable et assurezvous que votre champ de vision est dégagé.
- Effectuez des tirs d'essai pour vous habituer à la nouvelle configuration.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis Oryx avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux en aluminium si possible, en suivant les réglementations locales sur le recyclage.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de récupération d'équipements de tir pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un revendeur agréé.

Suivez ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du châssis Oryx. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il telaio in un ambiente sicuro e controllato.
- Mantieni il telaio e tutti gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- **Posizionamento:** Assicurati di posizionarti in modo stabile e sicuro dietro al telaio per evitare incidenti.
- **Regolazione del Calcio:** Regola il calcio in base alle tue esigenze per garantire una vestibilità sicura e confortevole.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili e approvati per il telaio Oryx per evitare malfunzionamenti.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizza il telaio solo in aree designate per il tiro, lontano da persone e animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dallo stock di fabbrica.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio Oryx sul tuo fucile.
- Assicurati che tutte le viti e i componenti siano ben serrati prima di utilizzare il telaio.

2. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati dietro il telaio e allinea il tuo mirino.
- Utilizza l'astina flottante per migliorare la stabilità e l'accuratezza.
- Regola il calcio per ottimizzare la tua posizione di tiro.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il telaio per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla frequentemente i componenti per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio in discariche non autorizzate.
- Ricicla il telaio e i suoi componenti quando possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nigdy nie używaj chassis w sposób, który mógłby spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem chassis.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji kolby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia broni.
- Nie modyfikuj chassis ani nie stosuj nieautoryzowanych akcesoriów, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach oświetleniowych i pogodowych.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczne osadzenie broni.
- Umieść chassis Oryx na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe są wyrównane.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania chassis do broni.
- Sprawdź, czy chassis jest pewnie zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie chassis:

- Dostosuj kolbę do swojego wzrostu i preferencji strzeleckich.
- Upewnij się, że forend jest swobodnie unoszący się, aby poprawić ergonomię.
- W przypadku używania akcesoriów MLoc, upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane.
- Przed rozpoczęciem strzelania, przetestuj chassis na strzelnicy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzone.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat recyklingu metalu i innych materiałów.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Dziękujemy za zastosowanie się do tych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH zapewni lepsze doświadczenia podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH GRY tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuusaseen ampumiskokemusta. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käyttöohjeista ja turvallisuuskäytännöistä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii odotetusti.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusaseen tukena.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja esteitä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ampumaalueella olevat henkilöt ovat tietoisia ampumisesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet.
2. **Kahvan kiinnittäminen:** Asenna AR15 kahva tuotteen ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
3. **Lisävarusteiden asentaminen:** Kiinnitä ARCA kiskot ja MLoc lisävarusteet tarvittaessa.
4. **Säädettävän peräosan säätäminen:** Säädä peräosa sopivaksi omiin mittoihisi. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.

Käyttö

1. **Asetu tukevasti:** Asetu tuotteen taakse mukavasti ja varmista, että sinulla on hyvä ote.
2. **Tähtäys:** Käytä tähtäintä tarkkuuden parantamiseksi. Varmista, että olet kohdistanut tähtäimen oikein.
3. **Ampuminen:** Kun olet valmis, ammu turvallisesti ja hallitusti. Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuotteen ja sen osien hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että nuoret tai kokemattomat käyttäjät saavat asianmukaista ohjausta ja valvontaa.
- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on tunnistettava ja vältettävä. Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaroista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjutet.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på vapnet innan användning.
- Säkerställ att vapnet är oladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterat det.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från vapnet.
- Placera vapnet i Oryx Chassi och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa vapnet i chassit. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
- Montera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCA-skenor) enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad innan du börjar skjuta.
- Testa chassit på en säker skjutbana för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsanvisningar

- När chassit inte längre behövs, bör det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi på rätt sätt kan du maximera din skytteupplevelse och säkerhet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a doplňky, které jsou schválené výrobcem.
- Vyvarujte se používání produktu v nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při manipulaci s puškou vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nezapomeňte na pravidelnou údržbu a čištění chassis.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Přečtěte si pokyny k instalaci a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.

2. Instalace chassis

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně uchyceno.

3. Nastavení pažby

- Nastavte délku pažby podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Ujistěte se, že je pažba správně zajištěna.

4. Používání chassis

- Při zaměřování se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Udržujte pušku v bezpečné poloze, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nezhazujte produkt spolu s běžným odpadem.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální kontaktní údaje pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.