

Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010840
- Mfr. No.: 104359-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951110911

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Halten Sie das Chassis und andere Schusswaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Schusswaffen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es installieren oder abnehmen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Gewehrs immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und vermeiden Sie das Schießen in Richtung von Menschen oder Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Chassis:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist.
 2. Entfernen Sie den Fabrikchaft gemäß den Herstelleranweisungen.
 3. Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis.
 4. Befestigen Sie das Gewehr sicher im Chassis, indem Sie die vorgesehenen Befestigungselemente verwenden.
 5. Überprüfen Sie die Stabilität und den Sitz des Gewehrs im Chassis.
- **Nutzung des Chassis:**
 1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf die für Sie passende Länge und Höhe ein.
 2. Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein.
 3. Richten Sie das Zielfernrohr auf Ihr Ziel und überprüfen Sie die Sichtlinie.
 4. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, während Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Chassis erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH verantwortungsvoll und sicher nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This guide provides important safety information and instructions to ensure the proper use and maintenance of your chassis. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related equipment with care and respect.
- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Use only manufacturer-approved accessories and components with this chassis.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit for accessories mounted on the chassis.
- Always use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid modifications to the chassis that could compromise its structural integrity.
- Do not use the chassis for purposes other than its intended use as a rifle stock.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Tighten the screws evenly to ensure a secure fit without overtightening.
- Attach the adjustable buttstock according to the manufacturer's guidelines.

2. Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably before shooting.
- Ensure the forend is free of any obstructions before firing.
- Practice proper shooting techniques to maximize accuracy and safety.
- After use, clean the chassis according to the maintenance instructions provided by the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the manufacturer directly. Ensure to have your product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar con un rifle de precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Realiza una revisión completa del chasis antes de cada uso para identificar cualquier daño o defecto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No utilices el chasis en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas y orejeras, al disparar.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta con un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación de Accesorios:**
 - Asegúrate de que todos los accesorios, como empuñaduras AR15 y rieles ARCA, estén correctamente instalados y ajustados.
- **Ajuste de la Culata:**
 - Ajusta la culata de acuerdo a tu altura y estilo de tiro para evitar lesiones y mejorar la precisión.
- **Manejo del Rifle:**
 - Nunca apuntes el rifle a personas o animales. Trata siempre el rifle como si estuviera cargado.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el chasis y el rifle en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.
- **Transporte:**
 - Utiliza una funda adecuada para transportar el chasis y el rifle, asegurando que no se dañen durante el transporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y seguras.
- Verifica que el forend flotante esté correctamente instalado para mejorar la precisión.

2. Ajuste de la Culata:

- Desbloquea el mecanismo de ajuste de la culata.
- Ajusta la longitud y la altura de la culata según tu preferencia.
- Bloquea el mecanismo de ajuste una vez que hayas encontrado la posición adecuada.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Utiliza el lecho en forma de V para estabilizar el rifle.
- Toma una imagen de mira y asegúrate de que la conexión entre tú y tu rifle sea sólida.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el chasis Oryx Sportsman llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Siempre considera reciclar el chasis si es posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si encuentras un problema, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman. Recuerda que la seguridad es siempre la prioridad número uno. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte:** Utilisez le châssis uniquement avec les fusils de précision compatibles.
- **Réglages:** Assurez-vous que tous les réglages du châssis sont sécurisés avant chaque utilisation.
- **Positionnement:** Adoptez une position stable et sécurisée lorsque vous vous placez derrière le châssis.
- **Équipement de sécurité:** Portez toujours des lunettes de protection et un casque auditif lors de l'utilisation de votre fusil.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage:

- Retirez soigneusement le châssis de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Installation:

- Fixez le châssis à votre fusil de précision en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont correctement serrées.

3. Ajustement:

- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez les réglages avant de commencer à tirer.

4. Utilisation:

- Placez-vous derrière le châssis et alignez votre lunette.
- Prenez votre temps pour viser et tirer en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en aluminium.
- Recyclez le châssis lorsque cela est possible pour réduire les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat et d'inclure toutes les informations pertinentes lors de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le châssis Oryx Sportsman de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano da bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in un ambiente sicuro e controllato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il telaio sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso.
- Mantenere una distanza di sicurezza da altre persone durante il tiro.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovere il fucile dal suo stock originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il fucile nel telaio Oryx Chassis, assicurandosi che sia ben allineato.
- Fissare il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.

2. Regolazione del Calcio

- Regolare il calcio secondo le proprie preferenze per ottenere una vestibilità confortevole.
- Assicurarsi che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Prendere la mira e controllare che il fucile sia in sicurezza prima di sparare.
- Seguire sempre le procedure di sicurezza relative al tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che tutte le parti del telaio siano smaltite in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelectwie precyzyjnym. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia oraz jego komponentów.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i sprzętu ochronnego podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podwozia tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu lub demontażu podwozia.
- Podczas strzelania zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku i stosuj się do zasad bezpieczeństwa strzeleckiego.
- Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, takich jak uchwyty AR15, szyny ARCA i akcesoria MLoc.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj podwozie do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone.

2. Użycie podwozia:

- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich indywidualnych potrzeb.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podwozie jest w dobrym stanie.
- Używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta, aby zwiększyć dokładność strzałów.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść podwozie z zanieczyszczeń i resztek broni.
- Używaj odpowiednich środków czyszczących, aby nie uszkodzić materiałów podwozia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia lub zakończenia użytkowania, upewnij się, że podwozie nie stanowi zagrożenia dla innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obsługi produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w swoim kraju. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa ampumisen aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että nuoremmat käyttäjät ovat valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla ja noudata valmistajan ohjeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Vältä ampumista alueilla, joissa on muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Huolehdi siitä, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käsittelet sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan mukana tulevia ohjeita tarkasti.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja etuosa oikein ja varmista, että ne ovat tukevasti paikoillaan.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis korin taakse ennen ampumista.
- Säädä tukki sopivaksi ennen käyttöä parhaan mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Käytä kiikaria oikein ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista valmistajan verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Denna produkt är designad med fokus på prestanda och användarvänlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt chassi, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder ditt gevär.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av chassit är korrekt monterade innan användning.
- Använd alltid ett korrekt och säkert grepp när du hanterar ditt gevär.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavståndet till andra personer när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande jakt och skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort ditt gevär från dess tidigare stock.
- Montera gevärets åtgärd i Oryx Chassit enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.

2. Användning av chassit:

- Ställ in ditt sikte och kontrollera att det är korrekt justerat.
- När du är redo att skjuta, placera dig i en stabil och säker ställning.
- Använd en säkerhetskontroll för att säkerställa att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av omgivningen innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- När chassit eller dess komponenter når slutet av sin livslängd, se till att de kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för användning av personer över 18 år. Användning av denna produkt av minderåriga rekommenderas inte utan övervakning av en vuxen.
- Om du upplever några problem med produkten, inklusive skador eller defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tack för att du valde vår produkt och vi önskar dig lycka till med ditt skytte!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám vysokou úroveň přesnosti a ergonomie. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní standardy a doporučení.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců, kteří splňují bezpečnostní požadavky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Nikdy neukazujte pušku na lidi nebo na sebe.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečné oblasti pro střelbu, kde nejsou žádní lidé ani zvířata v dosahu.
- Při údržbě a čištění pušky vždy odstraňte náboje a ujistěte se, že je zbraň bezpečná.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Odstraňte pušku z její původní pažby.
- Upevněte pušku do Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška pevně a bezpečně upevněna.

2. Nastavení pažby:

- Upravte pažbu podle vaší velikosti a preferencí pro dosažení optimálního uchopení.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně zajištěna před každým použitím.

3. Použití:

- Postavte se za pušku a zaměřte se na cíl.
- Ujistěte se, že máte stabilní postoj a správnou polohu rukou.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o nakládání s odpady.
- Hliníkové části lze recyklovat; zkontrolujte, zda jsou správně tříděny.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH.