

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010876
- Mfr. No.: 106263-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 682157408641

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrillen, während des Gebrauchs.
- Achten Sie auf eine korrekte Handhabung und Lagerung des Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur compatible Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Chassis unter extremen Wetterbedingungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem gemäß den Herstelleranweisungen.
- Positionieren Sie das Oryx Chassis und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis sicher unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Nutzung des Chassis

- Stellen Sie die Höhe und den Winkel des Schaftes entsprechend Ihrer Körpergröße und Schießposition ein.
- Halten Sie das Gewehr immer in einer sicheren Richtung und außerhalb der Reichweite von anderen Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition geladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Konsultieren Sie lokale Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultieren Sie bitte die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the chassis and all associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify or alter the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Use only manufacturer-approved accessories and components with the chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Avoid placing fingers on the trigger until ready to shoot.
- Be mindful of the rifle's muzzle direction at all times.
- Do not use the chassis for any purpose other than its intended use.
- If you experience any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Workspace:** Ensure you are in a clean, dry area free from distractions.
2. **Gather Tools:** You may need a screwdriver and any other tools specified in the manufacturer's instructions.
3. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from your rifle following the manufacturer's guidelines.
4. **Attach the Oryx Chassis:**
 - Align the chassis with the rifle's action.
 - Securely fasten the chassis using the provided screws and tools.
 - Ensure all screws are tightened according to the manufacturer's specifications.
5. **Install Accessories:** Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as desired, following the manufacturer's instructions.

Usage

1. **Adjust the Buttstock:** Customize the buttstock for a comfortable fit to improve accuracy and speed.
2. **Check Fit:** Ensure that all components are securely attached and that the rifle fits comfortably in your shoulder.
3. **Take Aim:** Get behind the chassis, take a sight picture, and ensure a stable stance before firing.
4. **Practice Safe Shooting:** Follow all shooting safety protocols and be aware of your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Check with local authorities for recycling or disposal programs for metal and firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance, please reach out to the manufacturer or your retailer. They can provide further guidance and support regarding the Oryx Chassis.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH, and always prioritize safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle de precisión. Este producto ha sido diseñado con un enfoque en la seguridad y el rendimiento. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar posibles daños o defectos.
- Si encuentras algún daño, no uses el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios, como empuñaduras AR15 y rieles ARCA, estén correctamente instalados y asegurados.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata antes de usar el chasis para garantizar un ajuste seguro y cómodo.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y el polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Libera el mecanismo de ajuste.
- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que el ajuste esté bloqueado antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y asegúrate de tener una postura estable.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo.
- Dispara solo en un área segura y designada para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el chasis en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso del Chasis Oryx Sportsman, por favor contacta a tu distribuidor o fabricante local.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu Chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage SA RH. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles concernant la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours manipuler le châssis avec soin. Évitez de le faire tomber ou de le heurter contre des surfaces dures.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation:** Ne modifiez pas le châssis ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés, car cela pourrait affecter les performances et la sécurité.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non impliquées dans l'utilisation.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont correctement fixés et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions.

2. Montage:

- Fixez le châssis au fusil en suivant les instructions spécifiques pour votre modèle.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

3. Ajustements:

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour une meilleure ergonomie.
- Testez les réglages pour vous assurer qu'ils sont confortables et sécurisés.

Utilisation

- Placez-vous dans une position stable avant de tirer.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre cible ou de ce qui se trouve derrière elle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman Savage SA RH, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre châssis Oryx. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Benvenuti alla guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Sportsman. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Sportsman solo per l'uso previsto, ovvero come parte di un sistema di fucile di precisione.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il telaio se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il telaio e tutti gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Mano Destra:** Questo telaio è progettato per utenti destrorsi. Assicurati che sia compatibile con il tuo fucile.
- **Controllo della Stabilità:** Prima di utilizzare il telaio, verifica che sia montato saldamente e stabilmente sul tuo fucile.
- **Uso di Accessori:** Utilizza solo impugnature AR15, rotaie ARCA e accessori MLoc compatibili. L'uso di accessori non approvati può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- **Regolazione del Calcio:** Assicurati che il calcio regolabile sia impostato correttamente per adattarsi alla tua corporatura e stile di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Sportsman sul fucile, allineando i punti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente.

2. Regolazione del Calcio:

- Sblocca il meccanismo di regolazione del calcio.
- Regola la lunghezza del calcio in base alla tua preferenza personale e alla tua posizione di tiro.
- Blocca il meccanismo di regolazione per garantire che il calcio non si muova durante l'uso.

3. Verifica Finale:

- Controlla che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
- Effettua un test di stabilità prima di iniziare a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del telaio Oryx Sportsman, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il telaio Oryx Sportsman. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare un professionista o un esperto del settore.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osady Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj osady zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan osady i akcesoriów. W razie zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj osadę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przed użyciem osady upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Zawsze używaj osady w odpowiednim środowisku, unikając miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- Nie pozwól, aby dzieci miały dostęp do osady ani broni.
- Zawsze używaj okularów ochronnych i innych środków ochrony osobistej podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie akcesoria, takie jak uchwyty AR15 i szyny ARCA, są w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja osady:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są pod ręką.
- Zamocuj osadę na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie osady:

- Usiądź wygodnie i dostosuj regulowaną kolbę do swoich potrzeb.
- Użyj celownika zgodnie z zaleceniami producenta broni.
- Przed każdym strzelaniem sprawdź, czy broń jest naładowana i gotowa do użycia.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest zabezpieczona i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osadę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj osady do ognia, aby uniknąć niebezpiecznych emisji.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki, jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osady, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie osady Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH kori. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta varmistat tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia lisävarusteita (esim. AR15kahvoja, ARCAkiskoja, MLoklisävarusteita).
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan hyväksyntää.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät tuotetta ampumakilpailuissa tai metsästyksessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti korin taakse ja säädä peräosaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että kiväärisi on turvallisesti kiinnitetty koriin ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt apua.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerheten är av största vikt. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt gevär.
- Se till att chassit är korrekt installerat och att alla delar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar gevärets lopp innan du skjuter.
- Använd endast kompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för att undvika skador.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera Oryx Chassis på ditt gevär.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skytteposition.

2. Användning av chassit:

- När du siktar, se till att ditt grepp är fast och stabilt.
- Använd den justerbara kolven för att optimera din sikt och noggrannhet.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du skjuter i en säker riktning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Oryx Chassis bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom aluminium och plastkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna; använd istället en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller stöd angående Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnostní použití Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s těmito pokyny pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci, abyste zajistili bezpečnost svou a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu, neváhejte kontaktovat příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při manipulaci s puškou mějte vždy na paměti bezpečnostní zásady a nikdy neukazujte na nic, co nechcete vystřelit.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
 - Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazena.
 - Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
3. **Nastavení:**
 - Upravte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně utaženy a správně umístěny.
4. **Použití:**
 - Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečný postoj.
 - Zaměřte se na cíl a střílejte s odpovídající opatrností.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případné dotazy se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste se seznámili s těmito pokyny. Bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH je klíčové pro zajištění vašeho pohodlí a ochrany.