

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpasse les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous positionnez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010877
- N° fabr.: 106265-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: 783
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157408740

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles spécifiés par le fabricant.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre fusil et le châssis.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- **Port de Protection:** Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation de votre fusil.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans des zones désignées pour le tir, loin des personnes et des animaux.
- **Vérification de l'Arme:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement et que le châssis est correctement fixé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Fixation du Châssis:**
 - Retirez la crosse d'origine du fusil.
 - Alignez le châssis Oryx avec les points de montage.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place. Assurez-vous qu'il est bien serré.
3. **Personnalisation:** Installez les poignées AR15 et les accessoires MLOK selon vos préférences.

Utilisation

1. **Ajustement:** Réglez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
2. **Positionnement:** Positionnez-vous derrière le châssis en vous assurant d'avoir une bonne prise et un bon équilibre.
3. **Prise de Visée:** Prenez votre temps pour viser correctement avant de tirer.
4. **Entretien:** Nettoyez régulièrement le châssis et vérifiez les pièces mobiles pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants du fusil.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de votre châssis Oryx, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies dans le manuel d'utilisation ou sur le site Web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Restez toujours conscient de votre sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr