

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010885
- Mfr. No.: 106350-BLK
- Color: Black
- Hand: Left
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157405763

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Beachten Sie, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen für schutzbedürftige Gruppen, wie Kinder, erforderlich sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Augenschutz, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehrschaft von Ihrem Gewehr.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis am Gewehr gemäß der beiliegenden Installationsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Überprüfen Sie die Einstellungen, bevor Sie das Gewehr verwenden, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

3. Verwendung des Chassis:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und halten Sie das Gewehr sicher.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung richten.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. This product is designed to enhance your shooting experience by providing superior accuracy and ergonomics. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle and chassis as if they are loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety mechanism is engaged when not in use.
- Store your chassis and rifle in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before use.
- Use only AR15 grips and accessories as specified; other accessories may not fit properly.
- Be cautious when adjusting the buttstock to avoid pinching fingers or causing injury.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions (e.g., heavy rain, snow) that may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for accessories and modifications.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis

- Ensure you have the necessary tools for installation.
- Carefully remove the factory stock from your rifle.
- Align your rifle's action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place according to the manufacturer's instructions.
- Attach the adjustable buttstock, ensuring it is locked in position.

2. Adjusting the Buttstock

- Loosen the adjustment screw on the buttstock.
- Slide the buttstock to the desired length for a comfortable fit.
- Tighten the adjustment screw to secure the buttstock in place.

3. Attaching Accessories

- Install AR15 grips by following the manufacturer's instructions for your specific grip.
- Attach ARCA rails and MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

4. Using the Chassis

- Before firing, check that all components are secure and functioning properly.
- Assume a stable shooting position and align your sight picture.
- Maintain a firm grip on the chassis and rifle while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material.
- Do not dispose of any components in the general waste; follow specific electronic waste disposal guidelines if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. They can provide additional information and assistance regarding safety, installation, and usage.

By following these guidelines, you can ensure a safer shooting experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and responsible handling of your equipment. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar y garantizar un rendimiento óptimo. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usar armas de fuego.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y asegúrate de que estén correctamente instalados.
- Nunca apuntes con el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro y seguro, preferiblemente en un lugar cerrado y con llave.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata Ajustable:** Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada antes de disparar. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Instalación de Accesorios:** Cuando instales empuñaduras AR15, rieles ARCA o accesorios MLoc, sigue las instrucciones del fabricante para evitar daños al chasis o al rifle.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Supervisión:** Si eres principiante, es recomendable que utilices el chasis bajo la supervisión de un experto en tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la zona.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman y asegúrate de que esté bien fijado.
- Ajusta la culata según tus preferencias personales y asegúrate de que esté bloqueada en su lugar.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda.
- Alinea tu mirada con la mira del rifle.
- Toma una respiración profunda y controla tu pulso antes de disparar.
- Después de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones seguras antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el chasis está dañado o ya no es seguro para su uso, considera reciclar los materiales de aluminio en un centro de reciclaje local.
- No arrojes el chasis en la basura común, ya que puede contener elementos que deben ser manejados adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de contactar a un representante de atención al cliente en tu área.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar un uso seguro y responsable del Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un fusil de précision. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale de votre châssis, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant de le manipuler. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- **Réglage de la Crosse:** Ajustez la crosse uniquement lorsque le fusil est en mode sécurisé. Assurez-vous que les réglages sont fermement en place avant de tirer.
- **Utilisation d'Accessoires:** Lorsque vous utilisez des accessoires comme des poignées AR15 ou des rails ARCA, suivez les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- **Conditions Environnementales:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures élevées) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Installez le châssis Oryx en vous assurant qu'il est bien fixé et sécurisé.
- Vérifiez que tous les éléments sont en place et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajustement de la Crosse:

- Utilisez les réglages disponibles pour ajuster la crosse à votre morphologie.
- Testez l'ajustement en vous plaçant derrière le fusil et en prenant une image de visée.

3. Utilisation du Châssis:

- Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant de le charger.
- Prenez une position stable et confortable avant de tirer.
- Utilisez des munitions appropriées pour votre fusil et suivez les recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié pour vous assurer qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pourrez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni il telaio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e impugnature compatibili con il telaio Oryx.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Durante l'uso, assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura.
- Quando non in uso, conserva il telaio in un luogo sicuro e protetto.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante le sessioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il telaio utilizzando i bulloni forniti, assicurandoti che siano serrati in modo sicuro.
- Controlla che il telaio sia stabile prima di procedere all'uso.

2. Uso del Telaio:

- Regola il calcio per adattarlo alla tua statura e preferenze di tiro.
- Prima di ogni sessione di tiro, verifica che il fucile sia carico e pronto per l'uso.
- Prendi la mira e spara in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio Oryx non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali metallici o elettronici.
- Assicurati di rimuovere eventuali accessori o parti non più necessarie prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony zdrowia i życia użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj podwozie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi posiadania i używania broni palnej oraz akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są poprawnie zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, gdy nie jest używana.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana, gdy nie jest w użyciu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Podwozia

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zamontować podwozie na karabinie.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilnie zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie Podwozia

- Zawsze przyjmuj stabilną postawę podczas strzelania.
- Reguluj kolbę, aby uzyskać optymalne dopasowanie i komfort.
- Używaj podwozia tylko w odpowiednich warunkach, takich jak strzelnice lub obszary dozwolone do strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji podwozia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy metalowe.
- Rozważ oddanie podwozia do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen paras mahdollinen kokemus tarkkuuskiväärin ampumisessa. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet ja ymmärrät kaikki tuotteen osat ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteys asiantuntijaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että olet käyttänyt oikeita suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit parantaa tarkkuutta ja turvallisuutta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä peräosa korin runkoon ohjeiden mukaan.
- Asenna valitsemasi lisävarusteet, kuten kahvat tai kiskot, varmistaen, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti korin taakse ja varmista, että olet mukavassa asennossa.
- Käytä kiikaria ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Suuntaa ase turvallisesti ja varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä.
- Ota laukaus vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot

- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset ja päivitykset.

Yhteystiedot

- Kaikissa turvallisuus ja käyttöohjeita koskevissa kysymyksissä ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta chassi, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat när du inte använder det.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera Oryx Chassi på gevärets åtgärd och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du fortsätter.

2. Anpassning:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt dina preferenser.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt installerade.

3. Användning:

- Ställ dig i en stabil position bakom geväret.
- Rikta ditt sikte mot målet och justera kolven för bästa passform.
- Avfyr vapnet endast när du är säker på att det är säkert att göra det.

Avfallshanteringsanvisningar

- När chassit inte längre används eller är skadat, följ lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn metallkomponenter där så är möjligt.
- Kasta plastdelar enligt lokala riktlinjer för plastavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterad till Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktmetoden på förpackningen eller produktens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte Oryx Chassis v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byla puška správně upevněna v chassis a aby bylo chassis správně namontováno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis a puška ve správném stavu a neobsahují žádné poškození.
- Nikdy nepoužívejte chassis s nekompatibilními komponenty, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
- Udržujte chassis a pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřováním se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili svůj zrak a sluch před hlukem a úlomky.
- Pokud se při střelbě objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování, okamžitě přestaňte střílet a zkontrolujte pušku a chassis.
- Při přenášení zbraně používejte vhodné pouzdro nebo obal, abyste předešli poškození chassis a pušky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou čisté a nepoškozené.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Pevně utáhněte všechny šrouby podle specifikací výrobce, aby bylo zajištěno správné upevnění.

2. Použití chassis:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro optimální uchycení.
- Ujistěte se, že jsou všechny příslušenství (např. gripy, ARCA lišty, MLok) správně namontovány a zajištěny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis a příslušenství v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Oryx Chassis dodržujte místní předpisy a směrnice týkající se ekologické likvidace.
- Chassis a jeho součásti mohou obsahovat materiály, které je třeba recyklovat. Zkontrolujte, zda je možné je odevzdat na místních sběrných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.