

SPEEDTRACKER MACH IV WOODLAND COMBO

The SPEEDTRACKER MACH IV is designed to complement your equipment perfectly. With its tri-colour cerakote paint in woodland camouflage and matching parabolic adapter, this combo offers both style and functionality.

3-meter measuring capability with the Parabolic Adapter

Bluetooth enabled for instant data transfer and control via mobile phone

4 hours of continuous radar and transmission time

Compact size with easy mounting to a weaver rail system

=0.1% accuracy for precise measurements

To learn more about the SPEEDTRACKER MACH IV and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER MACH IV WOODLAND COMBO
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011045
- Mfr. No.: ST-STM4-WC
- Make: SEKR-TEK
- Model: Mach IV
- Delivery weight: 0.4kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 200mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Speedtracker Mach IV Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SPEEDTRACKER MACH IV](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV Sand Camo Combo](#)

Speedtracker Mach IV Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Speedtracker Mach IV Woodland Combo. This product is designed to enhance your measurement capabilities with style and functionality. To ensure safe use and to maximize the performance of your Speedtracker Mach IV, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the device for any visible damage before use.
- Keep the product away from moisture and extreme temperatures.
- Store the device in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:** Ensure that the Bluetooth functionality is used in a safe manner. Avoid exposure to water and do not attempt to repair electrical components yourself.
- **Measurement Accuracy:** Always confirm the accuracy of measurements by crossreferencing with other reliable measuring tools.
- **Mounting Safety:** When mounting the device to a weaver rail system, ensure that it is securely attached to avoid it falling during use.
- **User Awareness:** Be aware of your surroundings when using the Speedtracker Mach IV, especially in busy or crowded areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify a suitable location on the weaver rail system for mounting the Speedtracker Mach IV.
- Securely attach the device using the provided mounting hardware.
- Ensure that the device is level and stable before use.

2. Usage:

- Turn on the Speedtracker Mach IV by pressing the power button.
- Connect the device to your mobile phone via Bluetooth for data transfer.
- Select the measurement mode suitable for your needs.
- Use the parabolic adapter to measure distances accurately up to 3 meters.
- After use, power off the device to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the Speedtracker Mach IV in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste.
- Consider recycling options for the device and its packaging.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Speedtracker Mach IV, please refer to the product manual or visit the manufacturer's website for support.

Guide de Sécurité pour le SPEEDTRACKER MACH IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le SPEEDTRACKER MACH IV. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de suivi de vitesse tout en garantissant votre sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'utilisation et des informations sur la manière de vous débarrasser de l'appareil en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le SPEEDTRACKER MACH IV est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans supervision d'un adulte.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que la pluie ou la neige, pour prévenir les dommages.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter toute usure ou dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointez jamais le SPEEDTRACKER MACH IV vers les yeux ou ceux d'autrui.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Évitez de toucher les parties chaudes de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que l'adaptateur parabolique est correctement fixé avant d'utiliser le produit.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil ; cela pourrait annuler la garantie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer l'installation.
2. **Montage:**
 - Fixez le SPEEDTRACKER MACH IV sur un système de rail weaver.
 - Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
3. **Adaptateur:**
 - Installez l'adaptateur parabolique en suivant les instructions fournies.
 - Vérifiez qu'il est correctement aligné et sécurisé.

Utilisation

1. **Allumage:**
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. **Connexion Bluetooth:**
 - Activez le Bluetooth sur votre téléphone mobile pour connecter le SPEEDTRACKER MACH IV.
 - Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
3. **Mesure de Vitesse:**
 - Positionnez-vous à une distance appropriée pour effectuer la mesure.
 - Appuyez sur le bouton de mesure pour commencer le suivi.
4. **Données:**
 - Consultez les données affichées sur votre téléphone pour une analyse instantanée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le SPEEDTRACKER MACH IV avec les déchets ménagers.
- Recyclez l'appareil conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Consultez un centre de recyclage local pour vous débarrasser de manière appropriée de l'appareil.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre SPEEDTRACKER MACH IV, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV en toute sécurité. Veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV Sand Camo Combo

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Mach IV Sand Camo Combo. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Speedtracker Mach IV är utformad för säker användning och uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.
- Riskhantering: Produkten täcker risker som inte adresseras av andra EULagar.
- Online shopping: Säkerhetskraven gäller även för onlineköp.
- Extra skydd: Ytterligare skyddsåtgärder finns för sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUkontaktpunkten.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera Speedtracker Mach IV på ett vävskenesystem enligt instruktionerna i produkthandboken.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att den paraboliska adaptern är korrekt ansluten.

2. Användning:

- Slå på enheten och aktivera Bluetooth för att ansluta till din mobiltelefon.
- Följ instruktionerna på mobilappen för att börja mäta hastighet.
- Använd produkten inom den angivna mätkapaciteten på 3 meter.
- Observera att produkten har en kontinuerlig radar och överföringstid på upp till 4 timmar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala avfallsregler för elektroniska produkter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad insamlingspunkt för elektronikavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten. Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Speedtracker Mach IV på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.