

SPEEDTRACKER MACH IV SAND CAMO COMBO

The SPEEDTRACKER MACH IV is designed to complement your equipment perfectly. With its tri-colour cerakote paint in woodland camouflage and matching parabolic adapter, this combo offers both style and functionality.

3-meter measuring capability with the Parabolic Adapter

Bluetooth enabled for instant data transfer and control via mobile phone

4 hours of continuous radar and transmission time

Compact size with easy mounting to a weaver rail system

=0.1% accuracy for precise measurements

To learn more about the SPEEDTRACKER MACH IV and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER MACH IV SAND CAMO COMBO
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011046
- Mfr. No.: ST-STM4-SCC
- Make: SEKR-TEK
- Model: Mach IV
- Delivery weight: 0.4kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 200mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Speedtracker Mach IV Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le SPEEDTRACKER MACH IV](#)
- [Svenska: Bruksanvisning för säker användning av Speedtracker Mach IV](#)

Speedtracker Mach IV Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Speedtracker Mach IV. This product is designed to provide accurate speed measurements with advanced features. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It is essential to follow all guidelines to minimize risks and enhance your experience with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always handle the device with care to avoid damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the device in wet or excessively humid conditions to prevent electrical malfunctions.
- Regularly check for updates or recalls related to the product on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Speedtracker Mach IV, ensure that all components, including the parabolic adapter, are securely attached.
- Avoid pointing the radar directly at individuals or animals to prevent potential hazards.
- Do not operate the device while driving or in any situation that requires your full attention.
- Ensure that the Bluetooth connection is secure and does not interfere with other devices.
- Use the device in a stable environment to achieve the best measurement accuracy.
- Maintain a distance of at least 1 meter from any reflective surfaces to avoid erroneous readings.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Product:** Carefully remove the Speedtracker Mach IV and all included components from the packaging.
2. **Attach the Parabolic Adapter:**
 - Align the adapter with the designated mounting area on the device.
 - Securely fasten the adapter until it clicks into place.
3. **Mounting:**
 - Use the weaver rail system to mount the device securely. Ensure that it is tightly fastened to prevent movement during use.
4. **Power On:**
 - Press the power button to turn on the device.
 - Wait for the device to initialize and establish a Bluetooth connection with your mobile phone.

Usage

- **Measuring Speed:**
 - Aim the device at the target you wish to measure.
 - Press the measurement button to initiate the speed tracking.
 - Read the results displayed on your mobile device.
- **Data Transfer:**
 - Ensure that your mobile device is within range to receive data via Bluetooth.
 - Follow the onscreen instructions on your mobile device for data transfer and control.
- **Power Management:**
 - The device provides up to 4 hours of continuous use. Charge the device as needed to ensure

optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Speedtracker Mach IV in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the device in regular household waste.
- Remove batteries before disposal if applicable, and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Speedtracker Mach IV, please refer to the product manual or consult the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for prioritizing safety while using the Speedtracker Mach IV. Enjoy your experience!

Guide de Sécurité du Consommateur pour le SPEEDTRACKER MACH IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le SPEEDTRACKER MACH IV Woodland Combo. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de mesure de vitesse tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu afin d'éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regardez pas directement le capteur laser lorsque le produit est en fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard).
- Assurez-vous que le produit est correctement monté avant de l'utiliser pour éviter qu'il ne tombe ou ne se déplace.
- Utilisez le produit dans un environnement dégagé pour garantir des mesures précises.
- Ne laissez pas le produit exposé au soleil pendant de longues périodes pour éviter la surchauffe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirez le SPEEDTRACKER MACH IV de son emballage.
2. Vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état.
3. Fixez le SPEEDTRACKER MACH IV sur un système de rail weaver. Assurez-vous qu'il est bien en place.
4. Connectez l'adaptateur parabolique conformément aux instructions fournies.
5. Chargez le produit complètement avant la première utilisation.

Utilisation

1. Allumez le SPEEDTRACKER MACH IV en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Connectez votre téléphone mobile via Bluetooth pour accéder aux fonctionnalités de contrôle.
3. Positionnez le produit correctement pour mesurer la vitesse.
4. Appuyez sur le bouton de mesure pour commencer la capture de données.
5. Consultez les données sur votre téléphone mobile pour une analyse instantanée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le SPEEDTRACKER MACH IV avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre SPEEDTRACKER MACH IV, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué dans le manuel du produit.

Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du SPEEDTRACKER MACH IV. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou des mises à jour de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Bruksanvisning för säker användning av Speedtracker Mach IV

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Mach IV Woodland Combo. Denna produkt är utformad för att ge dig pålitlig och exakt hastighetsmätning i en kompakt och lättanvänd enhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av din Speedtracker Mach IV, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad för säker användning och ska hanteras enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Om det finns synliga skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevant myndighet.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Speedtracker Mach IV för dess avsedda syfte, vilket är att mäta hastighet.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig nederbörd eller stark vind.
- Se till att alla kablar och kontakter är korrekt anslutna innan du aktiverar enheten.
- Håll enheten borta från vatten och andra vätskor för att förhindra elektriska skador.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Speedtracker Mach IV:

- Fäst den parabolisk adaptern på ett vävskenesystem enligt anvisningarna i produkthandboken.
- Kontrollera att adaptern är ordentligt fastsatt och inte kan lossna under användning.

2. Aktivering av Bluetooth:

- Slå på Speedtracker Mach IV.
- Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och sök efter enheten för att ansluta.

3. Mätning av hastighet:

- Placera Speedtracker Mach IV i rätt position för att få bästa mätresultat.
- Tryck på knappen för att starta mätningen. Data kommer att överföras till din mobiltelefon omedelbart.

4. Avstängning av enheten:

- Efter användning, stäng av Speedtracker Mach IV för att spara batteri.
- Koppla bort Bluetoothanslutningen på din mobiltelefon.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

- Återvinn så mycket av produkten som möjligt, inklusive batterier och elektroniska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information om Speedtracker Mach IV, vänligen kontakta den europeiska kontaktpunkten för produktinformation. Se produkthandboken för detaljer om hur du når support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Vi hoppas att du får stor nytta av din Speedtracker Mach IV!