

SPEEDTRACKER MACH IV BLACK COMBO

The SPEEDTRACKER MACH IV is designed to complement your equipment perfectly. With its tri-colour cerakote paint in woodland camouflage and matching parabolic adapter, this combo offers both style and functionality.

3-meter measuring capability with the Parabolic Adapter

Bluetooth enabled for instant data transfer and control via mobile phone

4 hours of continuous radar and transmission time

Compact size with easy mounting to a weaver rail system

±0.1% accuracy for precise measurements

To learn more about the SPEEDTRACKER MACH IV and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER MACH IV BLACK COMBO
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011047
- Mfr. No.: ST-STM4-BC
- Make: SEKR-TEK
- Model: Mach IV
- Delivery weight: 0.4kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 200mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Speedtracker Mach IV Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : SPEEDTRACKER MACH IV](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV](#)

Speedtracker Mach IV Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Speedtracker Mach IV. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your device. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Speedtracker Mach IV is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for safe operation.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly check for updates regarding product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended battery type for the Speedtracker Mach IV.
 - Do not attempt to replace the battery with a damaged or leaking battery.
- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the Bluetooth feature is turned off when not in use to prevent accidental data transmission.
 - Avoid using the device in wet or humid conditions to prevent electrical hazards.
- **Measuring Accuracy:**
 - Ensure that the device is calibrated before use to maintain the accuracy of measurements.
 - Do not exceed the device's specified measuring range to avoid malfunction.
- **Handling:**
 - Handle the device with care to avoid dropping or damaging it.
 - Avoid exposing the device to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Mount the Speedtracker Mach IV securely onto a compatible weaver rail system.
 - Ensure that the mounting is tight and stable before using the device.
- **Usage:**
 - Turn on the Speedtracker Mach IV using the designated power button.
 - Connect the device to your mobile phone via Bluetooth for data transfer.
 - Follow the prompts on your mobile phone to access the measuring capabilities.
 - To measure, ensure the device is pointed in the correct direction and press the measuring button.
 - After use, turn off the device to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the Speedtracker Mach IV in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the device with regular household waste.
- Remove batteries before disposal and follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Speedtracker Mach IV, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

Guide de Sécurité du Produit : SPEEDTRACKER MACH IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le SPEEDTRACKER MACH IV. Ce produit est conçu pour offrir à la fois style et fonctionnalité lors de vos activités de mesure de vitesse. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Gardez le SPEEDTRACKER MACH IV hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- En cas de problème, arrêtez d'utiliser le produit et consultez le manuel d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, tempête).
- Vérifiez que l'adaptateur parabolique est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des substances corrosives.
- Ne regardez pas directement le radar pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que le produit est correctement chargé avant chaque utilisation pour éviter une interruption pendant la mesure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur Parabolique

- Fixez l'adaptateur parabolique au SPEEDTRACKER MACH IV en suivant les instructions fournies dans le manuel.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien en place.

2. Chargement de l'Appareil

- Branchez le SPEEDTRACKER MACH IV à une source d'alimentation à l'aide du câble fourni.
- Vérifiez que l'indicateur de charge est allumé.

3. Mise en Marche

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Vérifiez que le Bluetooth est activé pour permettre le transfert de données.

4. Mesure de Vitesse

- Positionnez le SPEEDTRACKER MACH IV à une distance appropriée de l'objet dont vous souhaitez mesurer la vitesse.
- Suivez les instructions à l'écran pour démarrer la mesure.

5. Transfert de Données

- Utilisez l'application mobile associée pour transférer les données mesurées.
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible et que l'application est à jour.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le SPEEDTRACKER MACH IV avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre SPEEDTRACKER MACH IV, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter le service client de SEKRTEK.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre SPEEDTRACKER MACH IV tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Pour plus d'informations sur le produit et ses caractéristiques, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Mach IV. Denna produkt är utformad för att ge dig exakta hastighetsmätningar och är utrustad med avancerad teknologi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller felaktigheter till tillverkaren.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Speedtracker Mach IV i enlighet med dess specifikationer och syften.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att Bluetoothfunktionen är avstängd när den inte används för att förhindra oönskad anslutning.
- Använd alltid den medföljande paraboliska adaptern för att säkerställa noggranna mätningar.
- Undvik att rikta radarn mot människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Speedtracker Mach IV

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för skador.
- Montera produkten på ett vävskenesystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Säkerställ att produkten är ordentligt fäst och stabil innan användning.

2. Användning av Speedtracker Mach IV

- Slå på produkten och aktivera Bluetoothfunktionen.
- Anslut till din mobiltelefon för att börja överföra data.
- Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att använda appen korrekt.
- Kontrollera mätresultaten noggrant för att säkerställa noggrannhet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Återvinn eller lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation för elektronikavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produkthandboken. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Speedtracker Mach IV och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.