

SPEEDTRACKER MACH IV BLACK

The SPEEDTRACKER MACH IV is designed to complement your equipment perfectly. With its tri-colour cerakote paint in woodland camouflage and matching parabolic adapter, this combo offers both style and functionality.

3-meter measuring capability with the Parabolic Adapter

Bluetooth enabled for instant data transfer and control via mobile phone

4 hours of continuous radar and transmission time

Compact size with easy mounting to a weaver rail system

±0.1% accuracy for precise measurements

To learn more about the SPEEDTRACKER MACH IV and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER MACH IV BLACK
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011049
- Mfr. No.: ST-STM4-B
- Make: SEKR-TEK
- Model: Mach IV
- Delivery weight: 0.4kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 200mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SPEEDTRACKER MACH IV Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le SPEEDTRACKER MACH IV](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV](#)

SPEEDTRACKER MACH IV Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SPEEDTRACKER MACH IV. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document thoroughly before using the SPEEDTRACKER MACH IV.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the device with care to prevent damage.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the device in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any abnormalities or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Measuring Capability:** The SPEEDTRACKER MACH IV has a 3meter measuring capability. Ensure that you are positioned correctly to obtain accurate measurements.
- **Bluetooth Connectivity:** When using Bluetooth features, ensure that your mobile device is compatible and within range to avoid connectivity issues.
- **Mounting:** The compact size allows for easy mounting to a weaver rail system. Ensure that the device is securely mounted before use to prevent accidents.
- **Accuracy:** The device has an accuracy of 0.1%. Always doublecheck measurements for critical applications.
- **Continuous Use:** The device can operate for up to 4 hours continuously. Avoid exceeding this time to prevent overheating and potential malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the SPEEDTRACKER MACH IV from its packaging. Ensure all components are present.
2. **Mounting:**
 - Locate a suitable position on the weaver rail system for mounting.
 - Securely attach the device using the provided mounting hardware.
3. **Powering On:**
 - Ensure the device is charged or has fresh batteries installed.
 - Press the power button to turn on the device.
4. **Connecting to Mobile Device:**
 - Enable Bluetooth on your mobile device.
 - Follow the instructions in the product manual to pair your mobile device with the SPEEDTRACKER MACH IV.
5. **Measuring:**
 - Position yourself within the measuring range.
 - Activate the measuring function via the mobile app or directly on the device.
6. **Data Transfer:**
 - Use the mobile app to view and transfer data as needed.
 - Ensure that the Bluetooth connection remains stable during data transfer.

Disposal Instructions

- Dispose of the SPEEDTRACKER MACH IV in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPEEDTRACKER MACH IV, please refer to the contact information provided in the product manual or visit the manufacturer's website for support resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your SPEEDTRACKER MACH IV. Always prioritize safety and refer to this guide whenever necessary. Thank you for choosing SEKRTEK.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le SPEEDTRACKER MACH IV

Introduction

Le SPEEDTRACKER MACH IV est un chronographe balistique conçu pour fournir des mesures précises et fiables. Cette guide de sécurité vous aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le SPEEDTRACKER MACH IV est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil pour détecter tout dommage potentiel.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dirigez jamais le SPEEDTRACKER MACH IV vers des personnes ou des animaux.
- Utilisez l'adaptateur parabolique uniquement avec le SPEEDTRACKER MACH IV pour éviter des lectures incorrectes.
- Ne démontez pas le produit, car cela pourrait annuler la garantie et créer des risques de sécurité.
- Assurez-vous que le produit est correctement monté sur un système de rail weaver avant utilisation.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même. En cas de problème, contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déballer soigneusement le SPEEDTRACKER MACH IV et vérifiez que tous les composants sont présents.
- Fixez le SPEEDTRACKER MACH IV sur un système de rail weaver en suivant ces étapes :
 1. Alignez le produit avec le rail.
 2. Utilisez les vis fournies pour le fixer solidement.
 3. Vérifiez que le chronographe est bien en place et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Allumez le SPEEDTRACKER MACH IV en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile pour le coupler avec le SPEEDTRACKER MACH IV.
- Utilisez l'application mobile pour contrôler le chronographe et transférer les données.
- Pour mesurer la vitesse, dirigez le chronographe vers l'objet en mouvement et attendez que la mesure s'affiche.
- Éteignez le produit après utilisation pour économiser la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le SPEEDTRACKER MACH IV avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SPEEDTRACKER MACH IV, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter le fabricant. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

En suivant ces directives, vous vous assurez d'utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV en toute sécurité et de manière efficace. Pour toute information supplémentaire, référez-vous au manuel du produit.

Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Mach IV. Denna produkt är utformad för att ge exakta hastighetsmätningar och är utrustad med avancerad teknologi för att säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella defekter eller farliga situationer till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller stark vind).
- Undvik att använda produkten i närheten av starka magnetiska fält eller elektroniska apparater som kan störa signalerna.
- Se till att alla anslutningar är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten med den medföljande paraboliska adaptern för att säkerställa noggranna mätningar.
- Om produkten utsätts för fukt, torka den omedelbart för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera Speedtracker Mach IV på ett vävskenesystem enligt instruktionerna i produkthandboken.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och att produkten sitter stabilt.
- Anslut den paraboliska adaptern och säkerställ att den är korrekt installerad.

2. Användning

- Slå på produkten och aktivera Bluetoothfunktionen för att möjliggöra dataöverföring.
- Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att ansluta till produkten.
- Mät hastigheten genom att rikta produkten mot objektet vars hastighet du vill mäta.
- Kontrollera att mätningen är korrekt genom att jämföra med andra källor om möjligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektroniska apparater.
- Leverera produkten till en godkänd återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om Speedtracker Mach IV, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din Speedtracker Mach IV.