

SPEEDTRACKER MACH IV SAND

The SPEEDTRACKER MACH IV is designed to complement your equipment perfectly. With its tri-colour cerakote paint in woodland camouflage and matching parabolic adapter, this combo offers both style and functionality.

3-meter measuring capability with the Parabolic Adapter

Bluetooth enabled for instant data transfer and control via mobile phone

4 hours of continuous radar and transmission time

Compact size with easy mounting to a weaver rail system

±0.1% accuracy for precise measurements

To learn more about the SPEEDTRACKER MACH IV and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER MACH IV SAND
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011050
- Mfr. No.: ST-STM4-S
- Make: SEKR-TEK
- Model: Mach IV
- Delivery weight: 0.4kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 200mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SPEEDTRACKER MACH IV Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de sécurité du produit pour le SPEEDTRACKER MACH IV](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV](#)

SPEEDTRACKER MACH IV Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SPEEDTRACKER MACH IV. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your device. Please read this guide carefully before using the product to understand the necessary precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the SPEEDTRACKER MACH IV by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of the potential risks associated with using electronic measuring devices.
- Always keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the SPEEDTRACKER MACH IV to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight.
- Avoid using the device in environments with strong electromagnetic interference.
- Ensure that the device is mounted securely to prevent it from falling during use.
- Do not attempt to disassemble or repair the device yourself; contact a qualified technician for assistance.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance to avoid damage and ensure accurate measurements.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have a suitable weaver rail system for mounting the SPEEDTRACKER MACH IV.
- Securely attach the device to the weaver rail using the provided mounting hardware.
- Verify that the device is firmly in place before use.

2. Powering On:

- Press the power button to turn on the device.
- Wait for the device to initialize and display the ready indicator.

3. Connecting via Bluetooth:

- Enable Bluetooth on your mobile phone.
- Select the SPEEDTRACKER MACH IV from the list of available devices.
- Follow the prompts on your mobile device to complete the pairing process.

4. Measuring:

- Position the device for optimal measurement based on the manufacturer's guidelines.
- Use the Parabolic Adapter to enhance measurement accuracy.
- Activate the measuring function and allow the device to capture data.

5. Data Transfer:

- Use the mobile application to view and analyze the measurement data.
- Ensure that the Bluetooth connection remains active during data transfer.

6. Powering Off:

- After use, press the power button to turn off the device.
- Store the SPEEDTRACKER MACH IV in a safe, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the SPEEDTRACKER MACH IV in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the device in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPEEDTRACKER MACH IV, please refer to the product manual or contact your retailer for assistance. Always ensure you have the latest information regarding safety and product updates.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your SPEEDTRACKER MACH IV. Thank you for your attention to safety.

Manuel de sécurité du produit pour le SPEEDTRACKER MACH IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le SPEEDTRACKER MACH IV. Ce chronographe balistique est conçu pour offrir des performances de mesure précises tout en garantissant votre sécurité. Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Évitez d'utiliser le SPEEDTRACKER MACH IV dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- **Surveillance des enfants** : Si des enfants sont présents, assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- **Stockage** : Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Évitez les chocs** : Ne laissez pas tomber le produit ou ne le soumettez pas à des impacts violents.
- **Batteries** : Ne tentez pas de remplacer les batteries vous-même. Consultez un professionnel si les batteries doivent être remplacées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage :

- Retirez le SPEEDTRACKER MACH IV de son emballage avec précaution.
- Vérifiez que tous les composants sont présents : chronographe, adaptateur parabolique, manuel d'utilisation.

2. Installation :

- Fixez le SPEEDTRACKER MACH IV sur un système de rail weaver en suivant les instructions fournies dans le manuel.
- Assurez-vous que le montage est sécurisé et stable.

3. Connexion Bluetooth :

- Activez le Bluetooth sur votre téléphone mobile.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter le SPEEDTRACKER MACH IV à votre appareil.

4. Utilisation :

- Allumez le chronographe et sélectionnez le mode de mesure souhaité.
- Utilisez l'adaptateur parabolique pour les mesures à distance.
- Consultez le manuel pour des instructions détaillées sur les fonctionnalités et les options de

mesure.

5. **Données :**

- Les données mesurées peuvent être transférées instantanément à votre téléphone mobile via Bluetooth.
- Assurez-vous que votre téléphone est à proximité pour garantir une connexion stable.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le SPEEDTRACKER MACH IV avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, recherchez des centres de recyclage appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du SPEEDTRACKER MACH IV, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre SPEEDTRACKER MACH IV. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Säkerhetsinstruktioner för Speedtracker Mach IV

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Mach IV. Denna enhet är designad för att ge exakta hastighetsmätningar och är utrustad med avancerad teknik för att säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda enheten i regn eller fuktiga miljöer för att förhindra elektriska kortslutningar.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.
- Se till att enheten är korrekt monterad innan användning.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar i en miljö där det finns risk för flygande föremål.
- Håll enheten borta från starka magnetfält och elektroniska apparater för att undvika störningar i mätningarna.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera Speedtracker Mach IV på ett vävskenesystem enligt anvisningarna i produkthandboken.
2. Kontrollera att den paraboliska adaptern är korrekt ansluten.
3. Slå på enheten och koppla den till din mobiltelefon via Bluetooth för att aktivera dataöverföring.

Användning

- Se till att enheten är kalibrerad innan du börjar mäta.
- Använd enheten inom det angivna mätområdet (upp till 3 meter).
- Kontrollera att du har en stabil och säker plats för att utföra mätningarna.
- Följ alla instruktioner i produkthandboken för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om Speedtracker Mach IV, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se produkthandboken för specifika kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Speedtracker Mach IV. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!