

Anti-Cant Scope Level 30mm

The Anti-Cant Scope Level 30mm features a clever offset to the left upper side, making it incredibly convenient to use. Unlike traditional levels that may obstruct your view, this innovative design allows you to easily observe the level without any interference, providing you with an unobstructed sight picture.

Attaching the Anti-Cant Scope Level 1" is as simple as mounting a scope ring. It securely fastens to your riflescope and can be positioned to your desired location, allowing for optimal visibility. With this feature, you no longer have to struggle to find the level or divert your attention from the target. You can keep your focus where it matters most while ensuring that your shots are perfectly aligned.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Anti-Cant Scope Level 30mm
- Manufacturer: PRUSSIA PRECISION
- Product no.: EU2011105
- Mfr. No.: PP-1539-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 30 mm
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.012kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 35mm
- Shipping length: 45mm
- EAN: 0745114959652

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AntiCant Scope Level 30mm](#)
- [English: AntiCant Scope Level 30mm Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira AntiCant 30mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Niveau de Lunette AntiCant 30mm](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'AntiCant Scope Level 30mm](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AntiCant Scope Level 30mm](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy Antyprzechyłowej 30mm](#)
- [Suomi: AntiCant Scope Level 30mm Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AntiCant Scope Level 30mm](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nivelační zařízení AntiCant Scope Level 30mm](#)

Sicherheitshinweise für den AntiCant Scope Level 30mm

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AntiCant Scope Level 30mm! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Schüsse präzise auszurichten und Ihr Sichtfeld zu optimieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr, an dem der AntiCant Scope Level montiert wird, sicher und stabil montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der AntiCant Scope Level während der Verwendung nicht im Weg ist oder die Sicht behindert.
- Vermeiden Sie es, den AntiCant Scope Level während des Schießens zu berühren oder zu verstellen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit geeigneten Zielfernrohren und ringen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der AntiCant Scope Level und das Zielfernrohr in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Montieren Sie den AntiCant Scope Level sicher an Ihrem Zielfernrohr, indem Sie ihn an der gewünschten Stelle positionieren.
- Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Richten Sie den AntiCant Scope Level aus, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
- Beobachten Sie den Level während des Ziels, um sicherzustellen, dass Ihre Schüsse präzise ausgerichtet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Problemen zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

AntiCant Scope Level 30mm Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AntiCant Scope Level 30mm. This innovative device is designed to enhance your shooting experience by providing a clear view of your level without obstructing your target. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the AntiCant Scope Level is securely attached to your riflescope before use.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Obstruction:** Ensure that the AntiCant Scope Level does not obstruct your view of the target.
- **Proper Alignment:** Always check that the level is properly aligned before taking a shot.
- **Secure Attachment:** Make sure the scope ring is tightened adequately to prevent the device from coming loose during use.
- **Environmental Awareness:** Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.
- **Use Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable location on your riflescope for the AntiCant Scope Level.
- Loosen the scope ring where you will attach the device.
- Position the AntiCant Scope Level in the desired location, ensuring it is offset to the left upper side for optimal visibility.
- Tighten the scope ring securely to fasten the device in place.

2. Usage:

- Look through your scope and observe the AntiCant Scope Level.
- Ensure that the bubble is centered within the level indicator before taking your shot.
- Maintain focus on your target while using the level to ensure proper alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the AntiCant Scope Level in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for aluminum materials when available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AntiCant Scope Level, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your attention to safety will help ensure a positive shooting

experience with the AntiCant Scope Level 30mm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira AntiCant 30mm

Introducción

El Nivel de Mira AntiCant de 30 mm está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una visualización clara y sin obstrucciones del nivel. Esta guía te proporcionará información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el nivel de mira fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y contacta al fabricante.
- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el nivel de mira AntiCant en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Asegúrate de que el nivel esté correctamente montado antes de cada uso.
- Evita el uso del nivel si está dañado o si las partes están sueltas.
- No intentes modificar el nivel de mira de ninguna manera.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos para asegurar un entorno seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el nivel de mira AntiCant en el anillo de la mira telescópica.
- Asegúrate de que el nivel esté bien ajustado y no se mueva.
- Posiciona el nivel en el lado superior izquierdo para una visibilidad óptima.

2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el nivel esté alineado correctamente.
- Mantén tu enfoque en el objetivo mientras observas el nivel.
- Ajusta el nivel según sea necesario para asegurar que tus disparos estén alineados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el nivel de mira, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto, consulta la documentación del fabricante o visita su página web. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, contacta al punto de contacto en la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro más segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Niveau de Lunette AntiCant 30mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveau de Lunette AntiCant 30mm. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le niveau.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le niveau pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne laisse pas le niveau à la portée des enfants ou des animaux.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement dans le niveau pendant une période prolongée.
- Évite les mouvements brusques lorsque tu utilises le niveau pour éviter des accidents.
- Assure-toi que le niveau est correctement monté avant de l'utiliser.
- Si tu remarques des dommages ou des défauts sur le produit, cesse immédiatement son utilisation et fais-le vérifier.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assure-toi que ta lunette est propre et exempte de poussière ou de débris.
2. **Montage :**
 - Fixe le niveau de lunette AntiCant 30mm à la lunette en utilisant la bague fournie.
 - Positionne le niveau à l'endroit de ton choix sur la lunette pour une visibilité optimale.
3. **Vérification :**
 - Avant d'utiliser le niveau, vérifie qu'il est solidement fixé.
 - Assure-toi que le niveau est bien aligné et fonctionne correctement.

Utilisation

1. **Observation :** Regarde à travers la lunette et vérifie le niveau sans obstruction de ta vue.
2. **Ajustement :** Si nécessaire, ajuste la position du niveau pour un meilleur confort.
3. **Concentration :** Reste concentré sur ta cible tout en gardant un œil sur le niveau.

Instructions de Mise au Rebut

- Évite de jeter le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux comme l'aluminium.
- Si possible, retourne le produit au vendeur ou au fabricant pour un traitement approprié.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Niveau de Lunette AntiCant 30mm, consulte les informations de contact fournies par le fabricant.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton Niveau de Lunette AntiCant 30mm tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de ta confiance dans nos produits.

Istruzioni di Sicurezza per l'AntiCant Scope Level 30mm

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro AntiCant Scope Level da 30mm. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo che i tuoi colpi siano allineati correttamente. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Usa il prodotto solo per le applicazioni per cui è progettato.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non posizionare il livello anticant in una posizione che possa ostruire la tua visuale.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme (es. pioggia intensa, neve) che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiare il cannocchiale o il livello stesso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il livello anticant sul tuo cannocchiale in modo che l'offset sul lato superiore sinistro sia visibile.
 - Fissa il livello utilizzando un anello per ottica, assicurandoti che sia saldamente montato.
 - Verifica che il livello sia posizionato correttamente per garantire una visibilità ottimale.
3. **Uso:**
 - Controlla il livello anticant per assicurarti che sia allineato correttamente prima di ogni utilizzo.
 - Durante l'osservazione, mantieni la tua attenzione sul bersaglio senza distogliere lo sguardo per controllare il livello.
 - Dopo ogni sessione di tiro, controlla nuovamente il livello per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

Bruksanvisning for AntiCant Scope Level 30mm

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av AntiCant Scope Level 30mm! Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi deg en enkel og effektiv måte å sikre at kikkertsiktet ditt er i nivå. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader og slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som sterk vind eller regn.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Pass på at AntiCant Scope Level er korrekt festet til kikkertsiktet før bruk.
- Unngå å se direkte inn i sollys eller sterke lyskilder når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker kikkertsiktet og AntiCant Scope Level.
- Hvis du opplever noen form for skade eller ubehag under bruk, avbryt bruken umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at kikkertsiktet ditt er avstengt og at området er rent.
2. **Montering:**
 - Plasser AntiCant Scope Level på den ønskede posisjonen på kikkertsiktet.
 - Fest produktet sikkert ved hjelp av de medfølgende festene.
 - Kontroller at nivået er lett synlig og ikke hindrer siktebildet.
3. **Sjekk:** Før du begynner å bruke kikkertsiktet, sjekk at AntiCant Scope Level er korrekt installert og i nivå.

Bruk

- Se gjennom kikkertsiktet og observer nivået på AntiCant Scope Level.
- Juster sikteinstillingene dine om nødvendig for å sikre at skuddene dine er i mål.
- Hold fokus på målet ditt og unngå distraksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Resirkuler materialene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av AntiCant Scope Level, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte AntiCant Scope Level 30mm. Vi håper dette produktet gir deg en bedre skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy Antyprzechyłowej 30mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Poziomicy Antyprzechyłowej 30mm. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie i nie wykazuje oznak uszkodzeń.
- Używaj poziomicę tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj poziom pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że poziomica jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj poziomicę ani nie używaj jej w sposób, który mógłby prowadzić do uszkodzenia.
- Nie stosuj poziomicę w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność czy ekstremalne temperatury.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do użytkowania produktu, skonsultuj się z instrukcją lub specjalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Poziomicę:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy montażowe.
- Wybierz odpowiednią lokalizację na lunecie, gdzie poziomica będzie miała optymalną widoczność.
- Zamontuj poziomice, używając pierścienia montażowego, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
- Sprawdź, czy poziomica jest ustawiona w poziomie przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Użytkowanie Poziomicę:

- Po zamontowaniu, skieruj wzrok na poziomice, aby upewnić się, że jest w poziomie.
- Obserwuj poziom bez przeszkód, co pozwoli na lepszą koncentrację na celu.
- Regularnie sprawdzaj poziom, aby upewnić się, że twoje strzały są prawidłowo wyrównane.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj poziomicę do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Poziomicy Antyprzechyłowej 30mm. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

AntiCant Scope Level 30mm Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AntiCant Scope Level 30mm tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ampumisessa ja tarjoamaan esteettömän näkökentän. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty kivääriin ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä.
- Älä peitä tason näkyvyyttä muilla esineillä.
- Varmista, että tason mittaus on oikein ennen laukaisua.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksesta.
- Kiinnitä AntiCant Scope Level kiikarin renkaaseen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että taso on näkyvissä ja helposti havaittavissa.

2. Käyttö

- Suuntaa kiikari haluttuun kohteeseen.
- Tarkista, että taso on vaakasuorassa ennen laukaisua.
- Pidä silmällä tason mittausta ampumisen aikana.
- Pidä tuote puhtaana ja varmista, ettei siinä ole likaa tai esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

- Kaikista turvallisuuskysymyksistä tai huolenaiheista ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai

turvallisuuspäivityksistä.

Kiitos, että käytät AntiCant Scope Level 30mm tuotetta! Toivomme, että se parantaa ampumiskokemustasi.

Säkerhetsinstruktioner för AntiCant Scope Level 30mm

Introduktion

Tack för att du valt AntiCant Scope Level 30mm. Denna produkt är designad för att förbättra din sikte och säkerhet vid användning av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att AntiCant Scope Level är korrekt monterad innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; avvik inte från rekommenderade användningsmetoder.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att du har en obehindrad siktlinje när du observerar nivån.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar i en miljö med risk för flygande partiklar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av AntiCant Scope Level:

- Placera AntiCant Scope Level på den önskade platsen på kikarsiktet.
- Fäst den säkert genom att använda kikarsikte ringens monteringsystem.
- Kontrollera att nivåindikatorn är synlig och inte blockerar sikten.

2. Användning:

- Titta genom kikarsiktet och observera nivån.
- Justera sikten vid behov för att säkerställa att dina skott är korrekt inriktade.
- Håll fokus på målet medan du observerar nivån för att undvika distraktioner.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Återvinn materialet om möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av metall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din AntiCant Scope Level 30mm!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nivelační zařízení AntiCant Scope Level 30mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nivelační zařízení AntiCant Scope Level 30mm. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl přesné a pohodlné měření úrovně při používání puškohledu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že zařízení je správně namontováno a zabezpečeno.
- Používejte zařízení pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti zařízení se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat zařízení sami.
- Zajistěte, aby byl puškohled a nivelační zařízení stabilně umístěno během používání.
- Při manipulaci s puškohledem a nivelačním zařízením dbejte na bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.
- Při montáži a demontáži se vyhněte ostrým hranám a pohyblivým částem.
- Pokud se zařízení stane poškozeným, přestaňte jej používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Montáž zařízení:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připevněte nivelační zařízení AntiCant Scope Level 30mm k puškohledu pomocí montážního kroužku.
- Zkontrolujte, zda je zařízení pevně a bezpečně uchyceno na požadovaném místě.

2. Použití zařízení:

- Před zahájením střelby se ujistěte, že je nivelační zařízení správně nastaveno.
- Sledujte úroveň pomocí nivelačního zařízení a ujistěte se, že je váš puškohled správně zarovnaný.
- Při střelbě se soustředte na cíl a nechte zařízení, aby vám pomohlo udržet správnou úroveň.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zařízení na poškození a čistěte ho podle potřeby.
- Udržujte zařízení v suchu a chráňte před extrémními teplotami a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti zařízení se ujistěte, že je správně zlikvidováno podle místních předpisů o odpadech.
- Nepatřičně zlikvidované zařízení může mít negativní dopady na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo odborníka.

Děkujeme, že jste si vybrali Nivelační zařízení AntiCant Scope Level 30mm. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.