

XPHERE

True Wireless Surround Sound Connect multiple XPHERE speakers via Sync Mode to create a fully immersive, wireless surround sound experience ideal for outdoor parties, camping trips, or backyard movie nights.

Built-In Power Bank Not just a speaker – the XPHERE charges your phone or other devices via its integrated USB-A output, keeping your gear powered on the go.

USB-C Fast Charging & Battery Indicator Recharge faster with modern USB-C input and always stay in the loop with a clear LED battery level display.

IP67 Waterproof & Dustproof Designed to handle the elements – the XPHERE is fully protected against dust and can even be submerged in water, making it perfect for beach days, hikes, or rugged adventures.

Bluetooth 5.3 Wireless Technology Enjoy ultra-stable, low-latency audio with Bluetooth 5.3 for seamless streaming.

Extended Battery Life Up to 20+ hours of continuous playtime – more than enough for all-day excursions or weekend camping trips.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: XPHERE
- Manufacturer: AXIL
- Product no.: EU2014156
- Mfr. No.: Xphere
- Color: Black
- Delivery weight: 0.82kg
- Shipping height: 21.9mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 81mm
- EAN: 0656750710319

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den XPHERE Lautsprecher](#)
- [English: XPHERE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: XPHERE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le XPHERE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto XPHERE](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for XPHERE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu XPHERE](#)
- [Suomi: XPHERE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XPHERE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu XPHERE](#)

Sicherheitshinweise für den XPHERE Lautsprecher

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des XPHERE Lautsprechers! Dieser tragbare Lautsprecher bietet nicht nur ein beeindruckendes SurroundSoundErlebnis, sondern auch eine integrierte Powerbank, um deine Geräte unterwegs aufzuladen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der XPHERE Lautsprecher nur für den vorgesehenen Gebrauch verwendet wird.
- Halte den Lautsprecher von Wasserquellen fern, es sei denn, du nutzt die IP67Wasserdichtigkeit.
- Achte darauf, dass der Lautsprecher nicht überhitzt oder mechanischen Beschädigungen ausgesetzt wird.
- Verwende nur die mitgelieferten oder empfohlenen Ladegeräte und Kabel.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Lautsprechers und seiner Komponenten.
- Bei Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen, stoppe die Nutzung sofort.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Wasserdichtigkeit:** Der XPHERE ist IP67zertifiziert, was bedeutet, dass er staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ist. Vermeide jedoch längere Zeit im Wasser, um Schäden zu verhindern.
- **Ladegerät:** Verwende nur das mitgelieferte USBCKabel oder ein kompatibles Kabel, um den Lautsprecher aufzuladen. Überladung kann zu Überhitzung führen.
- **Akku:** Achte darauf, dass der Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 40°C) betrieben wird.
- **Kindersicherheit:** Halte den Lautsprecher von kleinen Kindern fern, um das Risiko von Erstickungs- oder anderen Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Laden des Lautsprechers:

- Schließe das USBCKabel an den Lautsprecher und an eine Stromquelle an.
- Warte, bis die LEDAnzeige anzeigt, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist (grünes Licht).

2. Einschalten:

- Drücke den Netzschalter, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LEDAnzeige blinkt, während der Lautsprecher sich verbindet.

3. BluetoothVerbindung:

- Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone oder anderem Gerät.
- Wähle "XPHERE" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, um die Verbindung herzustellen.

4. Sync Mode aktivieren:

- Halte die SyncTaste gedrückt, um mehrere XPHERE Lautsprecher zu verbinden und ein SurroundSoundErlebnis zu schaffen.

5. Nutzung als Powerbank:

- Schließe dein Gerät über den USB-Anschluss des XPHERE an, um es aufzuladen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den XPHERE Lautsprecher und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, den Lautsprecher nicht im Hausmüll zu entsorgen.
- Nutze Recyclingstellen oder Rückgabestellen, die für die Entsorgung von Elektronikgeräten vorgesehen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit deinem XPHERE Lautsprecher, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass dies eine allgemeine Anleitung ist und spezifische Informationen zur Sicherheit und Nutzung des XPHERE Lautsprechers enthalten sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

XPHERE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XPHERE True Wireless Surround Sound speaker. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the XPHERE.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The XPHERE has been designed to meet safety standards for nonfood products. Ensure that you follow all instructions to avoid risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of any safety concerns, stay informed about potential recalls through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when the product is used around children. Always supervise children during use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Waterproof and Dustproof:** The XPHERE is IP67 rated, meaning it is protected against dust and can be submerged in water. However, avoid exposing it to extreme conditions unnecessarily.
- **Battery Handling:** Do not expose the device to extreme temperatures or direct sunlight while charging or in use.
- **Charging Safety:** Use only the provided USB-C cable for charging. Avoid using damaged cables or chargers.
- **Device Compatibility:** Ensure that your phone or device is compatible with Bluetooth 5.3 technology for optimal performance.
- **Volume Control:** Keep the volume at a reasonable level to prevent hearing damage.
- **Avoiding Overheating:** Do not cover the speaker while in use, as this may lead to overheating.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the XPHERE and all accessories from the packaging. Ensure all parts are included.
2. **Charging the Speaker:**
 - Connect the USB-C cable to the XPHERE and the other end to a power source.
 - Check the LED battery indicator to ensure it is charging.
3. **Connecting via Bluetooth:**
 - Turn on the XPHERE by pressing the power button.
 - Enable Bluetooth on your device and search for available devices.
 - Select "XPHERE" from the list to connect.
4. **Sync Mode Setup** (for multiple speakers):
 - Turn on all XPHERE speakers you wish to connect.
 - Press the sync button on each speaker to enter Sync Mode.
 - Follow the audio prompts to complete the connection.
5. **Using the Built-In Power Bank:**
 - Connect your device to the USB-A output for charging.
 - Ensure the XPHERE is charged to maintain power supply.
6. **Powering Off:** Press the power button to turn off the speaker when not in use.

Disposal Instructions

- **Electronic Waste:** The XPHERE should not be disposed of with regular household waste.
- **Recycling:** Follow local regulations for the disposal of electronic devices. Take the product to a designated electronic waste recycling center.
- **Battery Disposal:** Ensure that the battery is disposed of according to local laws and regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Always keep this guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your XPHERE experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: XPHERE

Introducción

Gracias por elegir el altavoz XPHERE. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una experiencia de sonido envolvente y la comodidad de un banco de energía, todo en un formato inalámbrico. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el altavoz XPHERE.
- Mantén el altavoz fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- No expongas el altavoz a temperaturas extremas, humedad o condiciones climáticas severas que puedan dañarlo.
- Evita el uso del altavoz en entornos donde pueda ser sumergido en líquidos, a pesar de su clasificación IP67.
- No utilices el altavoz mientras lo cargas para evitar daños al dispositivo y riesgos de seguridad.
- Revisa regularmente el estado del cable USB-C y del puerto de carga para detectar daños antes de usar el dispositivo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Electrocución:** No intentes abrir o modificar el altavoz. Esto puede provocar descargas eléctricas.
- **Riesgo de Incendio:** Utiliza solo el cargador y cables recomendados para cargar el altavoz.
- **Riesgo de Caída:** Coloca el altavoz en una superficie estable para evitar que se caiga.
- **Riesgo de Ahogamiento:** Aunque el altavoz es resistente al agua, no lo sumerjas intencionalmente en agua.
- **Uso de Batería:** No expongas la batería a temperaturas superiores a 60°C o a condiciones de carga incorrectas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del Altavoz:

- Conecta el cable USB-C al puerto de carga del altavoz y al adaptador de corriente.
- La luz LED indicadora de la batería mostrará el nivel de carga. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

2. Conexión Bluetooth:

- Enciende el altavoz presionando el botón de encendido.
- Activa el Bluetooth en tu dispositivo (teléfono, tableta, etc.).
- Busca el dispositivo "XPHERE" en la lista de dispositivos disponibles y conéctalo.

3. Uso en Modo Sincronizado:

- Para conectar múltiples altavoces XPHERE, asegúrate de que todos estén encendidos y en modo de sincronización.
- Sigue las instrucciones del manual para emparejar los altavoces y disfrutar de un sonido

envolvente.

4. Uso del Banco de Energía:

- Conecta tu dispositivo al puerto USBA del altavoz para cargarlo.
- Asegúrate de que el altavoz esté cargado para evitar que se apague durante la carga de tu dispositivo.

5. Apagar el Altavoz:

- Mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un aviso sonoro y la luz LED se apague.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el altavoz XPHERE en la basura común.
- Lleva el dispositivo a un punto de recolección de residuos electrónicos para su reciclaje.
- Asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta con el servicio de atención al cliente de tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu altavoz XPHERE de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o preocupación, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le XPHERE

Introduction

Merci d'avoir choisi le XPHERE, votre hautparleur sans fil à son surround. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le XPHERE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le XPHERE dans les conditions recommandées pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le XPHERE à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dommages visibles ou de dysfonctionnement.
- Respecte les instructions de charge pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Le XPHERE est conçu pour être étanche (IP67), mais évite de l'exposer à des conditions extrêmes prolongées.
- **Charge** : Utilise uniquement le câble USB-A fourni pour charger ton appareil. Ne pas utiliser de câbles endommagés.
- **Proximité de l'eau** : Bien que le XPHERE soit étanche, ne pas immerger l'appareil dans l'eau pendant de longues périodes.
- **Température** : Évite d'utiliser le XPHERE à des températures extrêmes (en dessous de 0°C ou au-dessus de 40°C).
- **Batterie** : Ne pas tenter de démonter ou de modifier la batterie. En cas de fuite ou de dommage, ne pas toucher l'appareil et contacter un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Déballage :

- Retire soigneusement le XPHERE de son emballage.
- Vérifie que tous les éléments sont présents : hautparleur, câble USB-A, manuel d'utilisation.

2. Chargement :

- Connecte le câble USB-A à l'appareil et à une source d'alimentation.
- Vérifie l'indicateur LED pour assurer que l'appareil est en charge.

3. Connexion Bluetooth :

- Active le Bluetooth sur ton appareil (smartphone, tablette).
- Allume le XPHERE et recherche le nom de l'appareil dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles.
- Sélectionne le XPHERE pour établir la connexion.

4. Utilisation en Mode Sync :

- Pour connecter plusieurs hautparleurs XPHERE, assure-toi que tous les appareils sont allumés.
- Suis les instructions dans le manuel pour activer le mode Sync.

5. Désactivation et rangement :

- Éteins le XPHERE après utilisation.
- Rangele dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le XPHERE avec les déchets ménagers.
- Consulte les règlements locaux concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Dépose le XPHERE dans un centre de recyclage agréé pour les appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée et agréable de votre XPHERE. Profite de ton expérience audio immersive !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto XPHERE

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il vostro XPHERE. Questo dispositivo wireless è progettato per offrire un'esperienza audio coinvolgente e versatile. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che superano le specifiche IP67.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non immergere il dispositivo in acqua oltre la profondità specificata.
- Evita di esporre il dispositivo a temperature estreme o a fonti di calore diretto.
- Non utilizzare il prodotto mentre è in carica.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto prima di collegarlo a una fonte di alimentazione.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo; contatta un professionista per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Dispositivo

- Utilizza solo il cavo USB-C fornito per caricare il dispositivo.
- Collega il cavo USB-C alla porta di ingresso del dispositivo e all'adattatore di alimentazione.
- Controlla l'indicatore LED per confermare che il dispositivo sia in carica.

2. Accensione e Spegnimento

- Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
- Spegni il dispositivo quando non è in uso per prolungare la durata della batteria.

3. Collegamento via Bluetooth

- Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile.
- Seleziona "XPHERE" dall'elenco dei dispositivi disponibili per connetterti.
- Assicurati che il dispositivo sia entro la portata di 10 metri per una connessione stabile.

4. Utilizzo della Modalità Sync

- Per utilizzare più altoparlanti XPHERE in modalità Sync, accendi tutti gli altoparlanti.
- Segui le istruzioni nel manuale per sincronizzare i dispositivi.

5. Utilizzo della Funzione Power Bank

- Collega il dispositivo mobile alla porta USB-A del XPHERE per caricare.
- Controlla il livello della batteria sul display LED per monitorare l'energia disponibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo negli spazi pubblici o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Porta il dispositivo in un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo o consultare il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il XPHERE. Seguire queste istruzioni garantirà un'esperienza sicura e piacevole con il vostro dispositivo.

Bruerveiledning for XPHERE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av XPHERE, din nye True Wireless Surround Soundhøytaler. Denne høytaleren er designet for å gi en immersiv lydopplevelse, samtidig som den tilbyr funksjonalitet som en innebygd powerbank. For å sikre sikker og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av vann eller fuktige områder når det ikke er i IP67modus.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Følg instruksjonene for lading nøye for å unngå risiko for elektrisk støt eller brann.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Vann og støvbeskyttelse:** XPHERE er IP67klassifisert, noe som betyr at den er beskyttet mot støv og kan tåle nedsenking i vann. Unngå å bruke den i dype vannforhold eller under ekstreme forhold.
- **Lading:** Bruk kun den medfølgende USBCKabelen for lading. Unngå å bruke skadede eller uautoriserte ladere.
- **Batteri:** Unngå å utsette batteriet for ekstrem varme eller kulde. Hvis batteriet blir varmt under lading, koble det fra umiddelbart.
- **Bruk i utendørs miljøer:** Når du bruker XPHERE utendørs, vær oppmerksom på værforholdene. Unngå å bruke den under kraftig regn eller storm.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av XPHERE:

- Koble den medfølgende USBCKabelen til XPHERE og en strømkilde.
- Vent til LEDindikatoren viser at batteriet er fullt før du bruker høytaleren.

2. Koble til enheter:

- Slå på XPHERE ved å trykke på strømknappen.
- Aktiver Bluetooth på enheten din og søk etter "XPHERE" i listen over tilgjengelige enheter.
- Koble til enheten ved å velge "XPHERE".

3. Bruk av Sync Mode:

- For å koble flere XPHEREhøytalere, aktiver Sync Mode ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken.
- Sørg for at alle høytalerne er innen rekkevidde for optimal ytelse.

4. Bruk som powerbank:

- Koble enheten du ønsker å lade til USBAutgangen på XPHERE.
- Kontroller batterinivået via LEDindikatoren for å sikre at det er tilstrekkelig strøm.

Avfallsinstruksjoner

- Når XPHERE når slutten av sin levetid, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.

- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale resirkuleringsordninger for elektroniske produkter for å sikre miljøvennlig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller den autoriserte forhandleren der produktet ble kjøpt. Du kan også sjekke for eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte XPHHERE. Nyt din trådløse surroundlydopplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu XPHERE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup głośnika XPHERE. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z głośnika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj głośnika XPHERE zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wystawiaj głośnika na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci, chyba że jest to zgodne z jego specyfikacją IP67.
- Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie może być narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Przechowuj głośnik w suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania urządzeń przez port USB-A, aby uniknąć przegrzania.
- Nie używaj głośnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Głośnik jest przeznaczony do użytku przez osoby powyżej 14 roku życia. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nie pozwól, aby głośnik był używany przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, które mogą nie być w stanie go obsługiwać.
- Upewnij się, że głośnik jest odpowiednio zabezpieczony przed wodą i kurzem, gdy jest używany w trudnych warunkach.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Podczas korzystania z funkcji Bluetooth, upewnij się, że urządzenie źródłowe jest w zasięgu i że nie ma przeszkód, które mogą zakłócać sygnał.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Ładowanie głośnika:

- Podłącz głośnik do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
- Upewnij się, że wskaźnik LED wskazuje, że głośnik jest w trakcie ładowania.
- Po pełnym naładowaniu głośnika, odłącz kabel.

2. Podłączanie do urządzenia:

- Włącz głośnik, przytrzymując przycisk zasilania.
- Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu źródłowym.
- Wybierz głośnik XPHERE z listy dostępnych urządzeń.

3. Używanie głośnika w trybie Sync Mode:

- Aby połączyć kilka głośników XPHERE, włącz wszystkie głośniki i aktywuj tryb Sync Mode.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować głośniki.

4. Używanie funkcji Power Bank:

- Podłącz urządzenie do portu USB-A w głośniku, aby je naładować.
- Upewnij się, że głośnik ma wystarczającą moc, aby zasilać inne urządzenia.

5. Czyszczenie głośnika:

- Używaj wilgotnej ściereczki, aby oczyścić zewnętrzną powierzchnię głośnika.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Głośnik XPHERE należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj głośnika do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania głośnika XPHERE, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z użytkowaniem głośnika XPHERE, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym korzystaniem z głośnika XPHERE.

XPHERE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa XPHEREtuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään XPHEREkaiutinta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Tarkista säännöllisesti kaapelit ja liitännät mahdollisten vaurioiden varalta.
- Vältä laitteen käyttöä sateessa tai vedessä, ellei se ole erityisesti merkitty vedenkestäväksi.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai pudotuksille.
- Pidä laite poissa lämmönlähteistä, kuten uuneista tai suoraan auringonvalosta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä XPHEREkaiutinta, kun se on latautumisessa.
- Varmista, että USB ja USBCLiitännät ovat puhtaat ja kuivat ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata laitetta itse.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja tai valmistajan hyväksymiä latureita.
- Varmista, että laite on sijoitettu vakaalle pinnalle, jotta se ei kaadu käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lataaminen:

- Liitä USBCKaapeli XPHEREkaiuttimen USBPorttiin ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Anna laitteen latautua, kunnes LEDindikaattori osoittaa täyttä akkuvoimaa.

2. Bluetoothyhteyden muodostaminen:

- Käynnistä XPHERE painamalla virtapainiketta.
- Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi tai muussa laitteessasi.
- Etsi ja valitse "XPHERE" laiteluettelosta.

3. Käyttö:

- Voit liittää useita XPHEREkaiuttimia Synkronointitilassa luodaksesi ympäröivän äänen.
- Säädä äänenvoimakkuutta laitteesi tai XPHERE:n painikkeilla.

4. Lataaminen muita laitteita varten:

- Liitä USBKaapeli XPHERE:n USBPorttiin ja toiseen päähän laitteeseesi.
- Varmista, että XPHERE on riittävästi ladattu, jotta se voi ladata muita laitteita.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai keskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki akku ja sähkökomponentit hävitetään ympäristöstävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huomautus

Tämä turvallisuusopas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för XPHERE

Introduktion

Tack för att du valt XPHERE, en trådlös högtalare med surroundljud som erbjuder en fantastisk ljudupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten borta från vatten och fuktiga miljöer om den inte används i vattentåligt läge.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att inga skador har uppstått.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den medföljande USBCKabeln för laddning av XPHERE.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftig regn eller snö.
- Låt inte produkten överhettas; placera den på en stabil, välventilerad yta.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Se till att produkten är helt torr innan du laddar den efter användning i vatten.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av XPHERE

- Anslut den medföljande USBCKabeln till högtalaren och en strömkälla.
- Kontrollera LEDbatteriindikatorn för att se laddningsstatus.

2. Ansluta till Bluetooth

- Slå på XPHERE genom att trycka på strömknappen.
- Aktivera Bluetooth på din enhet och sök efter XPHERE i listan över tillgängliga enheter.
- Välj XPHERE för att ansluta.

3. Användning av Sync Mode

- För att aktivera Sync Mode, håll in knappen för synkronisering på varje högtalare i minst 3 sekunder.
- Följ instruktionerna på din enhet för att slutföra synkroniseringen.

4. Säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten i vattnet mer än den angivna IP67klassningen.
- Se till att inga föremål blockerar ljudutgångarna.
- Justera volymen till en säker nivå för att skydda din hörsel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte XPHERE med hushållsavfall.
- Lämna in produkten till en återvinningsstation som tar emot elektroniskt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en fantastisk upplevelse med din XPHERE!

Návod k bezpečnému používání produktu XPHERE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor XPHERE. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu zvuku a pohodlí při používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Udržujte reproduktor mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte reproduktor v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.
- Při používání reproduktoru v blízkosti vody buďte opatrní a zabraňte jeho ponoření, pokud to není uvedeno jako bezpečné.
- V případě poškození produktu, jako jsou praskliny nebo úniky, přestaňte reproduktor používat a kontaktujte autorizovaný servis.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před prvním použitím se ujistěte, že je reproduktor plně nabitý.
- Používejte pouze originální nabíječky a kabely doporučené výrobcem.
- Při používání funkce Bluetooth se ujistěte, že je reproduktor spárován s kompatibilními zařízeními.
- Nepokládejte reproduktor na nestabilní povrchy, aby nedošlo k jeho pádu.
- Při používání reproduktoru na venkovních akcích dbejte na jeho umístění, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení reproduktoru:

- Připojte reproduktor k nabíječce pomocí USB-C kabelu.
- Sledujte LED indikátor, který ukazuje úroveň nabití.

2. Párování s Bluetooth:

- Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka napájení.
- Na vašem mobilním zařízení aktivujte Bluetooth a vyhledejte reproduktor XPHERE.
- Vyberte reproduktor ze seznamu dostupných zařízení a dokončete párování.

3. Použití funkce Sync Mode:

- Pro připojení více reproduktorů XPHERE do režimu Sync Mode, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.
- Ujistěte se, že všechny reproduktory jsou plně nabité a v dosahu.

4. Údržba a čištění:

- Čistěte reproduktor měkkým, suchým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků nebo vody.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci reproduktoru se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je reproduktor poškozen, zvažte jeho recyklaci v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání reproduktoru XPHERE. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám příjemné zážitky s jeho používáním.