

# XPHERE

[Accessoires](#) > [Protection Oculaire & Auditive](#)

True Wireless Surround Sound Connect multiple XPHERE speakers via Sync Mode to create a fully immersive, wireless surround sound experience ideal for outdoor parties, camping trips, or backyard movie nights.

Built-In Power Bank Not just a speaker - the XPHERE charges your phone or other devices via its integrated USB-A output, keeping your gear powered on the go.

USB-C Fast Charging & Battery Indicator Recharge faster with modern USB-C input and always stay in the loop with a clear LED battery level display.

NO IMAGE  
AVAILABLE

IP67 Waterproof & Dustproof Designed to handle the elements - the XPHERE is fully protected against dust and can even be submerged in water, making it perfect for beach days, hikes, or rugged adventures.

Bluetooth 5.3 Wireless Technology Enjoy ultra-stable, low-latency audio with Bluetooth 5.3 for seamless streaming.

Extended Battery Life Up to 20+ hours of continuous playtime - more than enough for all-day excursions or weekend camping trips.

## Caractéristiques

- Nom: [XPHERE](#)
- Fabricant: [AXIL](#)
- Référence: EU2014156
- N° fabr.: Xphere
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.82kg
- Hauteur d'expédition: 21.9mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 81mm
- EAN: 0656750710319

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le XPHERE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le XPHERE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le XPHERE, votre hautparleur sans fil à son surround. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le XPHERE.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le XPHERE dans les conditions recommandées pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le XPHERE à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dommages visibles ou de dysfonctionnement.
- Respecte les instructions de charge pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Le XPHERE est conçu pour être étanche (IP67), mais évite de l'exposer à des conditions extrêmes prolongées.
- **Charge** : Utilise uniquement le câble USBA fourni pour charger ton appareil. Ne pas utiliser de câbles endommagés.
- **Proximité de l'eau** : Bien que le XPHERE soit étanche, ne pas immerger l'appareil dans l'eau pendant de longues périodes.
- **Température** : Évite d'utiliser le XPHERE à des températures extrêmes (en dessous de 0°C ou au dessus de 40°C).
- **Batterie** : Ne pas tenter de démonter ou de modifier la batterie. En cas de fuite ou de dommage, ne pas toucher l'appareil et contacter un professionnel.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Déballage :

- Retire soigneusement le XPHERE de son emballage.
- Vérifie que tous les éléments sont présents : hautparleur, câble USBA, manuel d'utilisation.

### 2. Chargement :

- Connecte le câble USBA à l'appareil et à une source d'alimentation.
- Vérifie l'indicateur LED pour assurer que l'appareil est en charge.

### 3. Connexion Bluetooth :

- Active le Bluetooth sur ton appareil (smartphone, tablette).
- Allume le XPHERE et recherche le nom de l'appareil dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles.
- Sélectionne le XPHERE pour établir la connexion.

### 4. Utilisation en Mode Sync :

- Pour connecter plusieurs hautparleurs XPHERE, assuretoi que tous les appareils sont allumés.
- Suis les instructions dans le manuel pour activer le mode Sync.

### 5. Désactivation et rangement :

- Éteins le XPHERE après utilisation.
- Rangele dans un endroit sec et sûr.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le XPHERE avec les déchets ménagers.
- Consulte les règlements locaux concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Dépose le XPHERE dans un centre de recyclage agréé pour les appareils électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée et agréable de votre XPHERE. Profite de ton expérience audio immersive !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)