

SEND IT GEN2 Level - Integrated Picatinny Mount

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

Né d'une idée simple : ne jamais quitter des yeux la cible, le LRA SEND iT original a révolutionné le nivellation des fusils pour les tireurs de précision. Depuis 2017, il a apporté une confiance absolue à des dizaines de milliers de tireurs à travers le monde. Le MDT SEND iT Gen2 prend cet héritage et le pousse plus loin.

Plus petit. Plus intelligent. Plus robuste. La moitié de la taille. Plus modulaire. Conçu pour résister. Le Gen2 SEND iT offre un retour d'information LED en temps réel, facile à voir : le vert signifie que tu peux y aller - afin que tu puisses rester concentré sur ta cible sans perdre de vue. Fini les bulles lentes ou les doutes sur tes tirs.

Caractéristiques clés :

Retour d'information LED ultra-rapide – Indication instantanée lorsque ton fusil est de niveau. Pas de distractions, pas de délai.

Conscience périphérique – Reste derrière ton optique pendant que ton œil capte le signal.

Options de montage modulaires – Monte-le là où ça fonctionne pour ton installation. L'orientation des boutons et les modes utilisateur sont personnalisables.

Boîtier robuste et compact – Conçu pour résister à des abus dans le monde réel, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Luminosité réglable – Visibilité que tu contrôles, de la lumière du jour à la faible luminosité.

Longue durée de vie de la batterie – Jusqu'à 200 heures d'autonomie avec une seule CR2032. C'est presque une saison complète de PRS.

Plus de bulles. Plus de doutes. Juste de la précision. Le MDT SEND iT Gen2 est le système de nivellation électronique le plus avancé sur le marché, approuvé par les meilleurs compétiteurs, chasseurs et tireurs tactiques. Si la précision compte, c'est ton atout.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SEND IT GEN2 Level - Integrated Picatinny Mount](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2014450
- N° fabr.: 109930-BLK
- Couleur: Noir
- Durée de vie de la pile: 200 hours
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 990482710712

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le LRA SEND iT GEN2 Level](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le LRA SEND iT GEN2 Level

Introduction

Merci d'avoir choisi le LRA SEND iT GEN2 Level. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous offrant une méthode de niveling précise et fiable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre LRA SEND iT GEN2 pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême. En cas de problème, contactez un professionnel qualifié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'exposer le produit à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité ou chocs violents) afin de garantir son bon fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation dans des environnements variés :** Le LRA SEND iT GEN2 est conçu pour résister à des conditions météorologiques variées, mais il est toujours recommandé de le protéger des intempéries lorsque cela est possible.
- Batterie :** Utilisez uniquement des piles CR2032 et remplacezles lorsque la durée de vie de la batterie est faible. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves.
- Retour d'information LED :** Familiarisezvous avec les signaux lumineux. Le vert indique que votre fusil est de niveau, tandis que d'autres couleurs peuvent signaler des problèmes. Ne tirez pas tant que le signal n'est pas vert.
- Montage :** Assurezvous que le montage est sécurisé et adapté à votre installation. Un montage incorrect peut entraîner des erreurs de niveling.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez un emplacement approprié sur votre fusil où le LRA SEND iT GEN2 peut être monté de manière stable.
- Utilisez les options de montage modulaires pour fixer le niveau. Assurezvous que tous les vis sont bien serrées.
- Vérifiez l'orientation des boutons et configurez les modes utilisateur selon vos préférences.

2. Utilisation :

- Allumez le LRA SEND iT GEN2 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Surveillez le retour d'information LED pendant que vous visez. Assurezvous que le signal est vert avant de tirer.
- En cas de signal d'alerte, vérifiez le niveau et ajustez votre position en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le LRA SEND iT GEN2 avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des piles.
- Consultez les points de collecte appropriés pour vous débarrasser de votre produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre LRA SEND iT GEN2, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec le LRA SEND iT GEN2 est à la fois sûre et agréable. Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr