

# ClayCopter - Lanceur manuel de plateaux ClayCopter

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

Depuis l'invention du plateau d'argile en 1880, les cibles de tir au fusil de chasse aériennes sont restées pratiquement inchangées — jusqu'à aujourd'hui. Le **Caldwell ClayCopter™** est l'innovation que les tireurs attendaient. Ce lanceur portatif, motorisé, fait tourner les plateaux jusqu'à 15 000 tours par minute et les libère en tirs simples ou doubles, créant des trajectoires dynamiques et imprévisibles qui imitent de près le vol d'oiseaux en mouvement — atteignant des distances allant jusqu'à 90 mètres.

Le ClayCopter utilise des plateaux **certifiés Green Leaf**, légers et respectueux de l'environnement, conçus pour offrir une variété stimulante tout en réduisant l'impact écologique. Une batterie Li-Ion rechargeable et amovible alimente le lanceur, capable de projeter jusqu'à 300 plateaux avec une seule charge.

Grâce à son design compact et portatif, le **ClayCopter™** permet des réglages rapides d'angle et de direction, offrant aux tireurs d'innombrables possibilités d'améliorer leurs compétences à travers des scénarios réalistes et exigeants.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Lanceur manuel de plateaux ClayCopter](#)
- Fabricant: [CALDWELL](#)
- Référence: EU2014476
- N° fabr.: 1215376
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700000571

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le ClayCopter Handheld Launcher

## Introduction

Le ClayCopter™ est un lanceur de plateaux portable innovant, conçu pour offrir une expérience de tir réaliste et dynamique. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le ClayCopter™ est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le lanceur ou les cibles.
- Vérifie toujours l'état du lanceur avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilise le lanceur dans un environnement dégagé, loin des personnes et des animaux.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises le lanceur pour protéger tes yeux des débris.
- Ne vise jamais vers des personnes ou des objets non ciblés.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la capacité maximale de lancement de 300 cibles par charge de batterie.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier le lanceur. En cas de problème, consulte un professionnel.
- Ne laisse pas le lanceur sans surveillance lorsqu'il est en marche ou en cours de chargement.
- Assuretoi que la zone de tir est sécurisée avant de lancer des cibles.
- Ne lance pas de cibles à proximité de routes ou d'autres zones fréquentées.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation de la batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie situé à l'arrière du lanceur.
- Insère la batterie Lilon rechargeable en respectant les polarités (+ et -).
- Ferme le compartiment de la batterie.

### 2. Chargement de la batterie :

- Utilise le chargeur fourni pour charger la batterie.
- Branche le chargeur sur une prise secteur et connecte-le au lanceur.
- Laisse charger jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée (indicateur de charge si disponible).

### 3. Chargement des cibles :

- Insère les cibles Green Leaf Tested dans le lanceur, en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assuretoi que les cibles sont correctement positionnées avant de commencer.

### 4. Mise en marche du lanceur :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le lanceur.
- Ajuste l'angle et la direction selon tes préférences avant de lancer.

### 5. Lancement des cibles :

- Appuie sur le bouton de lancement pour envoyer la cible dans les airs.
- Observe la trajectoire de la cible et ajuste tes tirs en conséquence.

## Instructions d'élimination

- Lorsque le lanceur ou ses composants ne sont plus utilisables, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Ne jette pas le lanceur dans les ordures ménagères. Renseignetoi sur les points de collecte spécifiques pour les appareils électroniques.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton ClayCopter™, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client approprié.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de l'expérience de tir offerte par le ClayCopter™ tout en minimisant les risques potentiels. Assuretoi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)